

Philips 7000 series  
Blu-ray plaadimängija /  
DVD-mängija

## CinemaPerfect HD

3D taasesitus  
Net TV



BDP7600



# Võimsus ja stiil, täiesti erakordne

Philipsi Blu-ray DVD-mängija BDP7600 kristallselge HD-video ja 3D-esitus pakuvad suurepäraseid filmielamusi. Tiptasemel omadustega seade hoiab teleriekraanil rakenduse Net TV abil ühendust ka teie lemmik saitidega.

### Vaadake veel

- CinemaPerfect HD selgema ja teravama video esitamiseks
- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- Net TV pakub populaarseid võrguteenuseid teie teleris
- DLNA võrgulink arvutist fotode ja videote vaatamiseks
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks

### Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks
- 7.1 kanaliga ruumiline heli pakub parimat kinoelamust

### Laske end kaasa haarata

- Sisesehitatud WiFi-n kiiremaks ja ulatuslikumaks juhtmeta tööks
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- Muutke oma nutitelefoni Philipsi audio-videotoodete puldiks
- USB-klaviatuuri ühendamise võimalus lihtsustab Net TV ja veebi sirvimist

## Esiletõstetud tooted

### CinemaPerfect HD



Philipsi CinemaPerfect HD-mootor on loonud uue taseme selge ja terava video esitamisel. See intelligentne mootor vähendab müra ja teravdab kujutist, pakkudes teile kvaliteetsemat videopilti kui kunagi varem. Videomüra vähendamine ja suurepärase töötlus vähendavad video MPEG-vormingule teisendamisel tekkivat müra. Täiustatud värvitöötlusmeetodi abil loob mootor teravaid ja sügavate värvidega kujutisi.

### Blu-ray 3D-plaadi taasesitus



Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

### Net TV



Net TV kaudu võite nautida suurt võrguteenuste valikut. Nautige filme, pilte, meelelahutust ja teavet ning muud võrgusisu otse oma telerist Philipsi Blu-ray mängija abil just siis, kui soovite. Ühendage lihtsalt plaadimängija juhtmega või juhtmeta ühenduse kaudu koduvõrku ning seejärel leidke ja valige puldiga soovitud sisu. Philipsi menüü kaudu pääsete juurde teie telekraani jaoks kohandatud populaarsetele Net TV teenustele.

### WiFi-n



WiFi-n, mida tuntakse ka tähisega IEEE 802.11n, on uus juhtmeta võrgu standard. See hõlmab paljusid uusi viise juhtmeta ühenduse kvaliteedi parandamiseks, see on varasemate WiFi standarditega võrreldes kiirem ja kaugeleulatavam. WiFi-n on ka tagasiulatavalt ühilduv, et selle mängijaga saaks saata signaale ka vanemate WiFi standarditega töötavatele ruuteritele.

### DLNA võrgulink



DLNA võrgulink pakub kiiret juurdepääsu fotodele, muusikale, videotele või filmidele teie arvutis või koduvõrgus. Selles kasutatakse DLNA protokolliga Etherneti-ühendust (LAN), mis tagab DLNA sertifikaadiga toodete sujuva koostöö. Blu-ray plaadimängija koduvõrku ühendamisel saate kasutada kõigis DLNA sertifikaadiga seadmetes olevat teavet. Intuiitselt kasutatava, lihtsaks sirvimiseks loodud kasutajaliidese abil pääsete oma meelelahutusmaailmale juurde vaid lihtsa nupuvajutusega.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväarsus kogu kasutusea jooksul.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- Tipptasemel videotöötlus: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Pildiparandus: Kohanduv sisu võimendamine, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine, Värvide võimendamine, Müravähendus, Video suurendus, Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadri laotus, 3/2–2/2 liikumise kohandamine
- Kuvasuhe: 21:9, 16 : 9, 4 : 3
- D/A muundur: 12 bitti/150 MHz

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB mä lupulk
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suumi, Nurk
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv

## Heli

- Helisüsteem: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

## Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB mä lupulk
- Tihendusvorming: Dolby Digital, DTS, AAC (mitmekanaliline), MP3, WMA, PCM

## Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mä lupulk
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamise, Pööramine, Suumi

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Digitaalne

- optiline väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli väljund vasak/parem, Ethernet, SD/SDHC-kaardi pesa, Analoogheli 5.1 väljundkanal
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: Sisseehitatud WiFi, 802.11 b/g/n
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga

## Mugavus

- Võrguteenused: Net TV
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav võrgu kaudu, Püsivara on uuendatav USB kaudu
- BD-Live (profiil 2.0)
- Kergesti kasutatav: Puuetundlikud nupud
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Rootsi, Portugali, Taani, Soome, Poleerimine, Türgi, Norra, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Rumeenia, Slovaki

## Keskkonnasäästlikud tehnilised tingimused

- Sertifitseeritud keskkonnasäästlik toode

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: CD-R (kasutusjuhend), Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Eesti, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Portugali, Kreeka, Rootsi, Soome, Poleerimine, Türgi, Tšehhi, Ungari, Slovaki, Taani, Norra, Rumeenia

## Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve: 15 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,15 W

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 43 x 236 mm
- Toote kaal: 2 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 495 x 99 x 327 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,6 kg



Väljalaske kuupäev  
2014-08-01

Versioon: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477  
EAN: 87 12581 56466 7

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)