



Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM1560

Lisää tehoa äänentoistoon

Philipsin mikrojärjestelmässä voit kuunnella musiikkia älypuhelimestasi Bluetooth-yhteydellä tai toistaa MP3-tiedostoja ja CD-R/RW-levyjä. Bassorefleksikaiuttimien ja 30 watin lähtötehon ansiosta jyrkät bassoäänet täyttävät koko huoneen.

Tehosta äänentoistoa

- Kokonaislähtöteho 30 W RMS
- Digitaalinen äänensäätö
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen

- Bluetooth-valmiustila helpottaa yhteyden muodostamista
- Lataa älylaitteesi nopeasti ja tehokkaasti USB-pikalatauksella
- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

PHILIPS

Kohokohdat

Musiikin suoratoisto Bluetooth™-yhteydellä



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikka, joka on sekä kestävä että energiatehokas. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimien, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helpokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänän.

Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Popen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Popen ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityyliin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Bluetooth-valmiustila



Philipsin musiikkijärjestelmä voidaan herättää valmiustilasta Bluetooth-toiminnolla, jos älylaite on liitetty siihen aiemmin. Musiikin suoratoistaminen Bluetooth-lähteestä onnistuu käden käänteessä.

USB-pikalataus



Älykkään USB-virranhallinnan ansiosta USB-porttia voi käyttää musiikin toistamisen lisäksi myös älylaitteen lataamiseen 2 ampeerin teholla, kun musiikkijärjestelmä on valmiustilassa.

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, pysäytys, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, ohjelmoitu toisto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys

Ääni

- Enimmäislähtöteho (RMS): 30 W
- Äänenpaine: digitaalinen äänensäätö

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Kaiutinelementit: 3,5" bassokaiutin, diskanttikalotti

Liitännät

- Bluetooth
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Äänitulo (3,5 mm)
- USB: USB-liitäntä, lataus enint. 2 A

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Lataajan malli: kello

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni
- Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin
- Pikaopas

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Mitat

- Päälaitteen leveys: 220 mm
- Päälaitteen korkeus: 104 mm
- Päälaitteen syvyys: 231 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 127 x 160 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 170 mm
- Pakkauksen leveys: 353 mm
- Pakkauksen korkeus: 306 mm
- Pakkauksen syvyys: 320 mm
- Kokonaispaino: 5,1 kg
- Nettopaino: 3,1 kg



Julkaisupäivä 2022-05-09

Versio: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46553
EAN: 48 95185 63022 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com