

Philips  
DVD-Microsystem

DivX

MCD296



## Erleben Sie tolle Filme

mit DivX-Wiedergabe

Sie suchen immer das Modernste und Beste? Hier ist ein 2-in-1-HiFi-Microsystem mit DVD-, WMA-CD- und MP3-CD-Wiedergabe für echtes Home Entertainment für Ihre Film- und Musikhits!

### Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

### Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Bass- und Höhenverstärkung
- Digital Sound Control für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und drastische Bässe
- 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W Musikleistung

### Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Weckfunktion/Sleep Timer
- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort

### Verbesserter Sound und elegantes Aussehen

- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff
- Lautsprecher in elegantem Holz

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Besonderheiten

### Bass- und Höhenregelung

Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke. Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.

### Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### Dolby Digital

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.



# Daten

## Sound

- Ausgangsleistung: 2 x 15 Watt RMS / 30 Watt Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost, Loudness
- Soundsystem: Dolby Digital

## Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 2 Wege, 4"-Woofer, Bassreflex-Lautsprechersystem, Abnehmbare Lautsprechergrills

## Video-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Zoom, Slow Motion, Kindersicherung, PBC
- DVD-Region: 2

## Audio-Wiedergabe

- Cassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Cassetten-Wiedergabemodi: Elektron. Geschwindigkeitsregelung
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Lademechanismus: Einschub, Motorisiert

## Audio-Aufnahme

- Aufnahme-Medien: Band
- Verbesserung der Bandaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme, Automatic Recording Level, One Touch Recording

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW Stereo, MW
- Autom. digitales Tuning
- Programmspeicherplätze: 40
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- RDS: RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername, Radio-

Text

## Anschlüsse

- Aux-Eingang: 3,5 mm
- Weitere Anschlüsse: MW-Antenne, UKW-Antenne, Line-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Subwoofer-Ausgang
- Analog Video-Ausgang: Composite FBAS (Cinch gelb), S-Video (auf Hosiden)
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Komfort

- Alarmer: Sleep Timer, CD-Alarm, Radioalarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: LCD
- Eco Power Standby: 1 W
- Bildschirmdisplay-Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW/MW-Antenne, Composite-Videokabel (Y), Garantiekarte, Schnellstartanleitung
- Fernbedienung: 40-Tasten mit Lithium-Batterien
- Schnellstartanleitung: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

## Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 152 x 228 x 273 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T): 140 x 228 x 212 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 442 x 275 x 345 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 7,8 kg

## Leistung

- Stromversorgung: 220 bis 240 V, 50 Hz



Ausstellungsdatum  
2009-03-16

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 27668  
EAN: 87 12581 31975 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)