



Vychutnajte si bezdrôtovú hudbu cez technológiu Bluetooth®

z mobilného telefónu alebo PC

Mikro Hi-Fi systém BTM177, ktorý obsahuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth® vám umožní si vychutnať hudbu z mobilného telefónu a PC bezdrôtovo. Kompletne funkcie zvukového systému obsahujú vstavaný mikrofón pre hovory bez použitia rúk a prepínanie medzi hovormi a hudbou.

Vychutnajte si voľnosť s bezdrôtovou technológiou Bluetooth®

- Prehrávajte mobilný telefón a hudbu z PC prostredníctvom technológie Bluetooth®
- Vstavaný mikrofón a reproduktory pre mobilné hovory bez použitia rúk
- Automatické prepínanie medzi telefónnymi hovormi a prehrávaním hudby

Organizujte svoju domácu zbierku digitálnej hudby

- Jednoduché digitálne nahrávanie MP3 2 x rýchlosťou - nie je potrebný PC

Obohat'te váš zvukový zážitok

- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Hud. výkon 2 x 25 W RMS/2 x 50 W

Kultivovaný zvuk a vzhľad

- Elegantné drevom obložené reproduktory

PHILIPS

Hlavné prvky

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie

zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Hlasitosť pre basy a výšky

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.

Jednodotyková 2 x rýchlosť nahrávania

Jednoducho pripojte svoje pamäťové USB zariadenie k portu USB na audiosystéme Philips a začnete nahrávať vašu obľúbenú hudbu z diskov CD do svojho USB zariadenia alebo MP3 prehrávača 2 x rýchlosťou - jedným stlačením a bez potreby počítača.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 25 W RMS / hudobný výkon 2 x 50 W
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Hlasitosť

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 4" basový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Typ zásobníka: Horná časť
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: USB zariadenie
- Rýchlosť zapisovania: 2 x
- Režimy nahrávania cez USB: Okamžité nahrávanie, Naprogramované skladby, Jeden disk, Jedna skladba
- Zdroje nahrávania cez USB: CD

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 20

- Upevnenia tuneru: FM Stereo
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: FM anténa
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm, Analógový audio vstup (L/P)
- USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Budíky: CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Farba podsvietenia: Modré
- Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: FM anténa, Záručný list pre celosvetovú záruku
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovými batériami
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Manuál používateľa: 16 jazykov
- Adaptér AC/DC: Prepínanie zdroja napájania

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 232 x 85 x 275 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 160 x 250 x 180 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 554 x 405 x 275 mm
- Váha vrátane balenia: 6,9 kg

Napájanie

- Napájanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2017-04-10

Verzia: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37578
EAN: 87 12581 39995 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com