

Philips
PhotoFrame

5,6 inch LCD-scherm

5,6 inch weergavegebied
Beeldverhouding 4:3



5FF2CMI



Elke foto vertelt uw verhaal

Geef uw digitale foto's weer met dezelfde kwaliteit en rijke kleuren van professionele afdrukken! Het Philips 5FF2CMI PhotoFrame stelt u in staat om op de gemakkelijkste manier zonder PC uw digitale foto's te bekijken. Bovendien past het apparaat met het slanke en stijlvolle ontwerp perfect bij uw interieur.

Scherm voor foto's van kwaliteit

- Hoge pixeldichtheid voor een scherpe en gedetailleerde fotoweergave
- Perfecte digitale kleuren voor een kleurrijke, verbluffende fotoweergave
- Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3

Stijlvol en slank ontwerp als aanvulling op uw foto's

- Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren

Eenvoudig uw digitale foto's weergeven en beheren

- Diapresentaties, foto's, miniatuurafbeeldingen of de klok weergeven
- Maak albums en diapresentaties, en beheer uw foto's
- Draaien, zoomen, bijsnijden, maskeren en effecten toevoegen aan uw foto's
- Foto's op geheugenkaarten of het interne geheugen weergeven en beheren

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Leef u uit met collages: geef meerdere foto's weer in één beeld
- Foto's kopiëren tussen geheugenkaarten voor extra opslag
- Een USB 2.0-aansluiting voor het snel en eenvoudig overbrengen van foto's vanaf uw PC

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Scherm met hoge pixeldichtheid

Het allerbeste scherm met een hoge dichtheid op de markt biedt **88%** meer pixels per vierkante inch. Dat is zelfs nog hoger dan een hoogwaardige 17 inch LCD-monitor -- hierdoor zorgen uw mooie foto's voor jaloerse blikken. Zij bieden namelijk dezelfde natuurgetrouwe details en levendige kleuren als hoogwaardige afdrukken.

Perfecte digitale kleuren

Kleurenscherm haalt het beste in uw foto's naar boven met levendige, natuurgetrouwe kleuren door dezelfde kleuren weer te geven als de kleuren van professioneel afgedrukte foto's.

Perfecte beeldverhouding, 4:3

Het digitale Philips PhotoFrame zorgt ervoor dat uw foto wordt weergegeven in de verhouding 4:3 voor de beste kijkervaring.

Automatische oriëntatie

Automatische herkenning van staande/liggende foto's heeft een sensor die de oriëntatie van PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze weergeeft.

Meerdere weergavemodi

De flexibele weergavemodi geven u de vrijheid om uw foto's op verschillende manieren te zien. Bekijk ze een voor een of als miniatuurweergaven om gemakkelijk te kunnen zoeken of om een diapresentatie van uw favoriete foto's te maken.

Smart Album

Met Smart Album kunt u albums maken en beheren. Tevens kunt u overgangseffecten instellen op uw fotopresentatie en deze effecten aanpassen.

PhotoEffect Wizard



De PhotoEffect Wizard is een gebruiksvriendelijke functie waarmee u in het PhotoFrame kunt roteren, inzoomen, bijsnijden en zelfs fotokleuren kunt instellen op zwart-wit en sepia.

Collage-effect met meerdere foto's

Het lijkt op een diapresentatie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaanstekelijke randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.

Snelle USB 2.0-verbinding

Een USB 2.0-aansluiting en meegeleverde kabel voor het snel en eenvoudig overbrengen van foto's vanaf uw PC.

Memory-Card Manager



De Memory-Card Manager is een set van twee ingebouwde geheugenkaartlezers en software voor het direct weergeven, bewerken, opslaan en ordenen van uw foto's die op een geheugenkaart staan in één eenvoudige stap - en dit alles zonder PC.



Specificaties

Beeld/scherm

- Effectief weergavegebied: 112,9 x 84,67 mm
- Resolutie: 640 x 480 pixels (weergavegebied 640 x 480)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Helderheid: 200 cd/m²
- Beeldformaat: 4:3
- Schermresolutie: 640 x 480
- Pixeldichtheid: 140 ppi
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

Connectiviteit

- USB: Naar PC/Mac (USB 2.0)

Opslagmedia

- Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimediakaart, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)
- Ingebouwde geheugencapaciteit: 32 MB (voor 100 tot 150 foto's, ongeveer 20 MB wordt gebruikt door het systeem)

Gemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 16 megapixels, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden
- Ondersteuning voor plaatsing: Horizontaal, Verticaal, Automatische oriëntatie bij foto's
- Knoppen en bedieningselementen: Mini-joystick met 5 standen, 2 knoppen
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, Hernoemen
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Bijsnijden, Verplaatsen
- Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Sepia
- Diapresentatiebeheer: Diapresentatie maken, Diapresentatie verwijderen, Diapresentatie hernoemen
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig,

- Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage (meerdere foto's)
- Schermachtergrond: Zwart, Wit, Grijs
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Status, Automatisch aan/uit bij werkdag/weekend, Geluid aan/uit, Tijd en datum instellen, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, Herinnering voor events met snoozer, Fotobron
- Status van systeem: Firmwareversie, Voedingsbron, Resterend geheugen
- Status van aangesloten media: Aangesloten media, Resterend geheugen
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows 2000/XP of hoger, Mac OS X, Windows Vista
- Officiële goedkeuringen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Instelbare standaard: Roteren, Instelbare kantelfunctie
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware-upgrade mogelijk via USB
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Japans

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Standaard, USB-kabel, CD met PC/Mac-software, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 195 x 143 x 85 mm
- Gewicht: 0,44 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 45 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C

Vermogen

- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 4,3 W
- Power LED-indicator: In bedrijf - blauw
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom



Publicatiedatum
2009-08-11

Versie: 3.0.8

12 NC: 8670 000 32325
EAN: 87 12581 35069 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com