



Philips
Parasurtenseur

Bloc 6 prises
5 ports de charge USB
2 m
900 J de protection anti-
surtension

SPN7060WA



Protégez et chargez vos appareils électroniques

Avec charge USB

Doté de 6 prises Schuko avec terre. Dispositif de charge USB à 35 W intégré pour les appareils mobiles. Il protège votre matériel des surtensions électriques en coupant automatiquement l'alimentation de votre système.

Protection

- Obturateur de sécurité automatique
- Interrupteur bipolaire

Protection absolue

- 900 joules de protection contre les surtensions
- Coupure de l'alimentation
- Garantie limitée pour les équipements connectés de 50 000 €.

Confort intégré

- Bloc 6 prises
- Cordon d'alimentation 2 m
- 1 port de type C, sortie max. 15 W
- 4 ports de type A, sortie max. 20 W
- Câble tressé robuste

PHILIPS

Caractéristiques

Dimensions du produit emballé

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 18 x 37 x 5 cm
- Poids net: 0,72 kg
- Poids brut: 0,84 kg
- Poids à vide: 0,12 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 12107 2
- Type d'emballage: Carte
- Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 38 x 37 x 18 cm

- Poids brut: 5,6 kg
- Poids à vide: 1,28 kg
- Nombre de produits emballés: 6
- GTIN: 1 48 95229 12107 9
- Poids net: 4,32 kg

Dimensions du produit

- Longueur du câble: 200 cm

Carton interne

- GTIN: 2 48 95229 12107 6
- Nombre de produits emballés: 1

Points forts

Bloc 6 prises

Possibilité de brancher jusqu'à six appareils sur une seule prise secteur.

1 port de type C.

1 port de type C, sortie max. 15 W

4 ports de type A

4 ports de type A, sortie max. 20 W

900 joules de protection anti-surtension

Protégez votre précieux matériel électronique des pics de tension aléatoires pouvant être causés par la foudre, un moteur, un groupe électrogène, etc.

Interrupteur bipolaire

Commute à la fois la phase et le neutre pour isoler de manière sûre le circuit de charge.

Cordon d'alimentation 2 m

Alimente l'unité pouvant être située jusqu'à 2 m de la prise secteur.

Câble tressé robuste

Câble tressé, pour une durabilité accrue.

Garantie limitée de 50 000 €

Pour protéger vos équipements connectés pendant la période de garantie du produit. La garantie limitée s'élève à 50 000 €.



Date de publication
2022-05-09

Version: 5.0.2

12 NC: 8670 001 76268
EAN: 48 95229 12107 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com