

Philips
Domácí kino 2.1 3D Blu-ray

HDMI ARC
500 W

HTB3270



Výkonný prostorový zvuk

zažijte zvuk domácího kina Blu-ray

Systém domácího kina Philips HTB3270 umocní vaši domácí zábavu. Otevřené reproduktory nabízí výkon 500 W s dvojitými basovými průduchy a přehrávání 3D Blu-ray disků.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 500 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Dolby TrueHD Křišťálově čistý zvuk pro vysoce věrný prostorový zvuk

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz

PHILIPS

Přednosti

Výkon 500 W RMS



Výkon 500 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhone/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

Moderní design

Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova



Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup
- Výstupní výkon subwooferu: 166 W
- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 166 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 166 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 500 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Impedance subwooferu: 4 ohm

Možnosti připojení

- Čelní připojení: Vstup audio, USB
- Zadní konektory: Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Reproduktové konektory Easy-Fit, Ethernet, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Pevná anténa FM, USB (pouze pro službu VOD/BD-LIVE)

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Vnější obal

- EAN: 87 12581 68171 5
- Délka: 50.1 cm

- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 37.9 cm
- Hrubá hmotnost: 8.7 kg
- Výška: 34 cm
- Čistá hmotnost: 7.56 kg
- Hmotnost obalu: 1.14 kg

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Podpora titulků formátu 21:9, Dynamic Lipsync
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color
- Snadné použití: DLNA

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 80 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Rozměry balení

- Výška: 34 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Šířka: 50.1 cm
- Hloubka: 37.9 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 87 12581 68171 5
- Hrubá hmotnost: 8.7 kg
- Čistá hmotnost: 7.56 kg
- Hmotnost obalu: 1.14 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 5.8 cm
- Šířka: 43.5 cm
- Hloubka: 28 cm
- Hmotnost: 2.61 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka na disku CD-ROM

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Přední reproduktor (Š x V x H): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 300 x 343 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0.53 kg
- Hmotnost subwooferu: 3,66 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m
- Délka kabelu subwooferu: 3 m

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Videi: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV
- Obraz: GIF, JPEG, JPG

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD,

Specifikace

Progresivní JPEG, PNG

- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení

Udržitelnost

- Balení: Elektronická uživatelská příručka

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9



Datum vydání 2024-05-01

Verze: 6.1.13

EAN: 87 12581 68171 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.
* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc.