

Philips
Evrensel uzaktan kumanda

SRU4002X



EasyZapper

800'ün üstünde markayla uyumlu

Markası ne olursa olsun TV ve uydu alıcınızda, kablo veya DVB-T alıcınızda kolay kanal değiştirme için basit ve akıllı evrensel uzaktan kumanda.

Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü

- Televizyonu ve Set Üstü Kutusunu kontrol edebilirsiniz

Eski uzaktan kumandanızın yerini almak için ideal

- Bozulan Philips TV uzaktan kumandaları için ideal yedek parça

Büyük kullanım kolaylığı

- Favori kanallarınıza doğrudan erişim(150 içinden 4)
- Rahat kontrol sağlayan ergonomik tasarım
- Öğrenme yeteneği sayesinde, asıl uzaktan kumandaların fonksiyonlarını kopyalar

Hızlı ve basit kurulum

- Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır
- Ekipmanınızın markasını otomatik olarak arar
- Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın
- Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Dil desteği: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN//E/P/CS/GR/RU/PL
- Tuş sayısı: 19
- Philips için önceden programlanmıştır
- Yasal Onaylar: CE İşareti
- Basit sistem kurulumu
- Sıçramaya dayanıklı
- TV fonksiyonları: Program yukarı/aşağı, Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, AV seçimi, harici, 16:9, Menü kontrolü
- Evrensel IR veritabanı: TV, KABLO, DVB-T, SAT
- Kullanım kılavuzundaki diller: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN//E/P/CS/GR/RU/PL
- SAT/CBL fonksiyonları: Kanal yukarı/aşağı, Favoriler, Kılavuz, bilgi

Güç

- Pil ömrü: 12 Ay
- Pil tipi: AAA
- Pil sayısı: 2

Kızılötesi Özellikleri

- Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)

- Aktarım LED'leri: 1
- Evrensel IR kodu veritabanı
- Veritabanındaki marka sayısı: 800'ün üzerinde
- Taşıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
- Aktarım açısı: 90 derece

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- Net ağırlık: 0,0527 kg
- Brüt ağırlık: 0,22 kg
- Dara ağırlığı: 0,1673 kg
- EAN: 87 12581 44083 1
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Blister

Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 33 x 26,5 x 19,5 cm
- Net ağırlık: 0,3162 kg
- Brüt ağırlık: 1,94 kg
- Dara ağırlığı: 1,6238 kg
- EAN: 87 12581 44084 8
- Ambalaj sayısı: 6



Özellikler

Philips için önceden programlanmıştır

Philips donanımına sahipseniz, evrensel uzaktan kumandayı programlamaya gerek kalmadan kullanabilirsiniz, çünkü tüm tuşlar, Philips için önceden programlanmıştır.

Otomatik marka arama

Yeni uzaktan kumandanızı çalıştırmak için yapılması gereken, uzaktan kumandanızın ekipmanınız için en uygun kodu otomatik olarak aramasını sağlamaktır.

Favori kanallarınıza doğrudan erişim

Bu kumandada, favori kanal simge tuşlarına dönüştürebileceğiniz dört favori kanal tuşu bulunmaktadır. Favori kanal tuşu çevresindeki halkayı çıkarın, şeffaf kapağı çıkarın ve çıkartmayı favori kanalınızın kanal simgesiyle (150 farklı çıkartma mevcuttur) değiştirin. Artık favori kanalınızı doğrudan seçebilirsiniz.

Öğrenme yeteneği

Asıl uzaktan kumandanızın tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için, asıl uzaktan kumandanın yaydığı sinyali kopyalayabilirsiniz. Sinyal, Evrensel uzaktan kumandanın hafızasına kaydedilir.

Online URC servisi

Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için özel destek servisi.



Yayın tarihi 2010-08-20

Sürüm: 1.0.18

12 NC: 8670 000 41964
EAN: 87 12581 44083 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com