

Philips  
Микро музикална система

CD, MP3-CD, USB, FM  
USB порт за зареждане  
Макс. 30 W

MCM2320



## Отпуснете се с чудесна музика

### Завладяващ звук

Слушайте любимите си заглавия на тази компактна многофункционална музикална система Philips, оборудвана с USB Direct и MP3 Link, която дори възпроизвежда от CD и FM радио. Получете повече баси с басрефлексни високоговорители и цифрово управление на звука за оптимизирани настройки.

#### Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
- Управление на цифров звук
- 30 W максимална изходна мощност

#### Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

#### Лесна употреба

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

PHILIPS

# Акценти

## Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното зучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляем бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.

## Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

## Моторизирано зареждане на CD

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се пълзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутона - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

## Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

## Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално

аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

## USB Direct за лесна MP3 музика




Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

## Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате между предварително зададени режими – Балансиран, Чист, Мошен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

## 30 W максимална изходна мощност

30 W максимална изходна мощност



# Спецификации

## Звук

- Подобреие на звука: управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 30 W

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 3"
- високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

## Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Аудио вход (3,5 mm)

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсение на следваща/предишна песен, повторение/разбъркане/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флеш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркане, стоп

## Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник, FM антена (75 ома)
- Обхват на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: чекмедже
- Тип на дисплея: LED дисплей

## Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, FM антена, Ръководство за потребителя
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно

## Размери

- Бруто тегло: 4,5 кг
- Нето тегло: 3,55 кг
- Дълбочина на основния говорител: 125 mm
- Ширина на основния високоговорител: 150 mm
- Дълбочина на главния блок: 247 mm
- Височина на главния блок: 121 mm
- Ширина на главния блок: 180 mm
- Височина на опаковката: 312 mm
- Ширина на опаковката: 577 mm
- Дълбочина на опаковката: 185 mm
- Височина на основния високоговорител: 238 mm



Дата на издаване  
2024-03-31

Версия: 3.1.3

EAN: 87 12581 71423 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](#)