



Philips
Univerzální dálkové
ovládání

2v1 pro TV/DVD

SRU1020



Praktický ovladač

Obsluhuje zařízení více než 800 značek

Jednoduché a inteligentní univerzální dálkové ovládání pro snadné přepínání televizních kanálů a ovládání DVD přehrávačů nebo videorekordérů bez ohledu na značku.

Báječná výhoda

- Ideální dálkový ovladač, díky kterému si snadno vychutnáte své filmy na DVD
- Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládání
- Možnost učení funkcí originálních dálkových ovladačů

Rychlé a snadné nastavení

- Automaticky hledá značku vašeho zařízení
- Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips
- Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Pohodlí

- **Univerzální databáze dálk. ovládání:** Televize, Videorekordér, DVD
- **Funkce televizoru:** Program nahoru/dolů, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní stav, 16:9
- **Funkce DVD:** Klávesy posunu, Ovládání z menu Disc
- **Počet tlačítek:** 14
- **Předprogramováno pro Philips:** Ano
- **Kroky instalace:** 2
- **Regulační opatření:** Značka CE
- **Jednoduchá instalace systému:** Ano
- **Jazyková podpora:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/PL
- **Odolnost proti zvýšené vlhkosti:** Ano
- **Funkce videorekordéru:** Klávesy posunu (6)

Infračervený přenos

- **Provozní vzdálenost:** 10 m (33 stop)
- **Vysílací diody LED:** 2
- **Univ. databáze kódů dálkových ovládání:** Ano

- **Rozsah nosného kmitočtu:** 24 - 55 kHz
- **Úhel přenosu:** 90 stupeň
- **Počet značek v databázi:** Přes 800

Spotřeba

- **Typ baterie:** AAA
- **Počet baterií:** 2
- **Životnost baterie:** 12 měsíců

Vnější obal

- **Množství:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93491 6
- **Délka:** 250 mm
- **Šířka:** 181 mm
- **Výška:** 170 mm

Údaje na obalu

- **Délka:** 242 mm
- **Šířka:** 157 mm
- **Výška:** 27 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93490 9
- **I2NC:** 908210006422

Zvýraznění výrobku

Ovladač systému domácí zábavy

Díky tomuto dálkovému ovladači můžete okamžitě ovládat všechny základní funkce svého televizoru a DVD přehrávače/rekordéru. Umožní vám daleko snadněji volit různé funkce při sledování disků DVD nebo přepínat televizní kanály.

Ergonomický design

Hladký a oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje přirozené, vyvážené držení. A kromě toho skvěle vypadá!

Možnost učení

Chcete-li mít k dispozici všechny funkce původních dálkových ovladačů, můžete zkopírovat signál vysílaný originálním ovladačem. Tento signál pak bude uložen do paměti univerzálního dálkového ovládání.

Automatické hledání značky

Vaše nové dálkové ovládání začne fungovat poté, co automaticky vyhledá nejhodnější kód vašeho zařízení.

Předem naprogramováno pro Philips

Máte-li přístroje značky Philips, můžete univerzální dálkové ovládání použít bez dalšího programování. Všechny klávesy jsou totiž předem nastaveny na funkce výrobků Philips.

Online servisní linka URC

Zvláštní služba podpory pro dálkové ovládání, díky níž jsou všechny kódy všech značek dostupné na webové stránce Philips URC.

