

Philips
Kannettava CD-soitin



AX2506



Soveltuu lenkkeilyyn

Tämän hauskan AX2506-soittimen mukavan pyöreä muotoilu ja mielenkiintoinen läpinäkyvä kansi elävöittävät musiikkikokemustasi, kun olet liikkeellä. Sujuvaa ja katkotonta musiikkia – milloin tahansa, missä tahansa.

Soveltuu lenkkeilyyn

- 45 sekunnin ESP™

Parannettu bassoäänen laatu

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Nauti kaikenlaisista levyistä

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- D/A-muunnin: 1-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 82 dB
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Lähtöteho: 2 x 4 mW RMS
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
- Akustinen kierto

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Pihaku eteen/taaksepäin, Pitotoiminto, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Kappaleiden satunnaistoisto, Haku
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45

Liitännät

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Kuulokkeet: 3,5 mm



Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Ilmaisimet: virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, aika, kappale

Lisätarvikkeet

- Kuulokkeet: AY3806-nappikuulokkeet
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas

Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 305 x 244 x 260 mm
- Tukkupakkauksen paino: 2,39 kg
- Määrä pakkauksessa: 5
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 196 x 272 x 45 mm
- Pakkaustyyppi: Simpukkapakkaus
- Tuotteen mitat (LxSxK): 140 x 140 x 27,5 mm
- Tuotteen paino: 0,2 kg

Virta

- Pariston malli: AA, LR6, UM3
- akun toiminta-aika (CD): 15

Kohokohdat

45 sekunnin ESP™

Electronic Skip Protection on kätevä ominaisuus, joka takaa tauottoman äänentoiston, kun CD-soitin altistuu tärähdyksille esimerkiksi lenkillä tai muuten liikuttaessa. Electronic Skip Protection -ominaisuudella varustetuissa laitteissa on puskurimuisti, joka säätää automaattisesti sisältöä ja laserin pyörimisnopeutta, mikä takaa tauottoman musiikkikuuntelun.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2009-04-11

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 000 32774
EAN: 87 12581 35498 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com