



Philips 5000 series
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

Vstavané WiFi
Prehrávanie 3D



BDP5600

Blu-ray 3D a to najlepšie z Internetu vo Vašom televízore

Zažite kvalitu diskov Blu-ray 3D

Nechajte sa uniesť novým rozmerom technológie 3D Blu-ray pri sledovaní filmov u vás doma. Vychutnajte si vo svojom televízore to najlepšie z internetu, ku ktorému sa ľahko pripojíte cez zabudované rýchle rozhranie WiFi-n. Prehrávajte ešte viac filmov s formátom DivX Plus HD.

Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1
- Dolby TrueHD pre zvuk s vysokou vernosťou

Zistite viac

- Vstavané rozhranie WiFi-n pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie
- SimplyShare na bezdrôtové pripojenie a prenos všetkých médií
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
- Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
- Možnosť pripojenia klávesnice USB pre ľahké prehľadávanie SmartTV a webových lokalít

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray



Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám priamo u vás doma poskytnie realistický divácky zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizované so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz v rozlíšení Full HD 3D.

S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Možnosť pripojenia klávesnice cez USB



Prehľadávanie webu je znova o niečo jednoduchšie. Nemusíte ani zapínať počítač, a predsa môžete surfovať, koľko chcete – v obývačke na veľkej obrazovke svojho televízora. Jednoducho pripojte adaptér bezdrôtovej klávesnice alebo konektor USB klasickej klávesnice k portu USB svojho prehrávača a hneď môžete vyhľadávať informácie rýchlosťou blesku pomocou klávesnice Qwerty. Aj používanie funkcie Smart TV bude jednoduchšie, nakoľko diaľkové ovládanie umožňuje zadávanie slov len pomocou deviatich alfanumerických tlačidiel. Už viac nemusíte všade nosiť prenosný počítač ani žmúriť pri malej obrazovke mobilného zariadenia, aby ste si mohli vychutnať obsah na internete.

WiFi-n



Rozhranie WiFi-n, tiež označované ako IEEE 802.11n, je novým štandardom v oblasti bezdrôtového pripojenia. Je vybavené množstvom nových prvkov, ktoré zväčšia kvalitu bezdrôtového pripojenia a prinášajú vyššiu rýchlosť a širší dosah v porovnaní s

predchádzajúcimi štandardmi WiFi. WiFi-n zároveň poskytuje spätnú kompatibilitu, vďaka ktorej budete môcť tento prehrávač používať aj na prenos a prijímanie signálu zo smerovačov založených na starších štandardoch WiFi.

Aplikácia MyRemote



Aplikácia Philips MyRemote vám umožní používať telefón typu smartphone – iPhone, iPod Touch alebo smartphone so systémom Android – ako diaľkové ovládanie k sieťovo pripojeným AV výrobkom značky Philips. Táto aplikácia automaticky rozpozná váš prehrávač Blu-ray, domáce kino alebo audio systém Streamium značky Philips, ktoré sú pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi, a umožní vám okamžite ovládať tieto zariadenia z akéhokoľvek miesta u vás doma. A ak máte v sieti pripojené viac ako jedno AV zariadenie značky Philips, aplikácia vám ponúkne možnosť výberu medzi nimi a budete ich môcť ovládať nezávisle od seba. Táto bezplatná aplikácia bola vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Philips.

USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je priemyselný štandard, ktorý umožňuje ľahké vysokorýchlostné pripojenie periférnych zariadení do počítačov, spotrebnej elektroniky a mobilných zariadení. Rozhranie USB 2.0 poskytuje lepší a vyšší výkon – až 40-krát rýchlejší v porovnaní s rozhraním USB 1.0, a prenos dát rýchlosťou až 480 Mb/s namiesto pôvodných 12 Mb/s. Keď ho zapojíte, nakonfiguruje sa automaticky. Ak máte prenosné zariadenia alebo pevné disky s rozhraním USB 2.0, stačí ich pripojiť, vybrať film, hudbu alebo fotografie a spustiť prehrávanie.



Technické údaje

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Sieťový napájací kábel, Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Regionálny kód BD: B
- Regionálny kód DVD: 2
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Zdokonalenia videa: Deep Color, Progresívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, x.v. Color

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: USB 2.0
- Sieťové pripojenia: 802.11 b/g/n, Vstavané WiFi
- Zadné pripojenia: Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Ethernet, HDMI výstup, USB 2.0, Analógový audio Ľavý/Pravý vstup
- Smart TV Plus: Aplikácia MyRemote, SimplyShare

Vybavenie a vlastnosti

- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- Jednoduché používanie: Rýchle prebudenie, Aplikácia MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný

- online
- Ponuka jazykov na obrazovke: Čeština, Dánčina, Holandčina, Angličtina, Finčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Poľština, Portugaľčina, Rumunčina, Ruština, Slovenčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina, Grécky, Maďarčina

Rozmery

- Produkt (Š x V x H): 435 x 38 x 213 mm
- Hmotnosť výrobku: 1 82 kg
- Balenie (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,26 kg

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A prevodník: 12 bitov, 148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 20 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,3 W

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Dynamický rozsah (1 kHz): = 90 dB
- Frekvenčná odozva: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 kan., DVD) Hz Hz
- Odstup signálu od šumu: = 100 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 67432 8
- Hmotnosť brutto: 1,65 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hmotnosť netto: 1,25 kg
- Počet užívateľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 0,4 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Hmotnosť brutto: 1,65 kg
- Hmotnosť netto: 1,25 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 0,4 kg
- Typ policového umiestnenia: Položenie

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Hmotnosť: 1 08 kg



Dátum vydania
2015-12-06

Verzia: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com