



Philips
Draagbare DVD-speler

17,8 cm (7") LCD, breedbeeld

DivX-weergave

PET740



DVD- en DivX®-films voor onderweg

slanke vormgeving en aluminium look

Zak lekker onderuit en kijk onderweg naar films op de Philips PET740 met 7 inch TFT LCD-scherm. Nu kunt u overal en altijd uw favoriete DVD-, DivX®- en MPEG4-films en (MP3-)CD's afspelen en uw JPEG-afbeeldingen bekijken.

Onderweg genieten van audio/video

- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
- Voor muziek op (MP3-)CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

Voor uw kijkcomfort

- TFT LCD-kleurenscherm van 17,8 cm (7") in breedbeeldformaat (16:9)
- Ingebouwde, kwalitatieve stereoluidsprekers

Voor ultiem gebruiksgemak

- Geniet met de ingebouwde batterij* van maximaal 2 uur afspelen
- Inclusief autoadapter en handige afstandsbediening
- Weinig knoppen voor eenvoudige bediening

PHILIPS
sense and simplicity

Draagbare DVD-speler
17,8 cm (7") LCD, breedbeeld DivX-weergave

PET740/12

Kenmerken

DVD, DivX en MPEG4 afspelen

Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX® is een MPEG4-
videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video.

DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home theatre-systemen.

(MP3-)CD- en CD-RW-muziek

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen

worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

CD voor het delen van foto's (JPEG)

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt voor optimaal kijkplezier onderweg.



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiagonaal (inch): 7 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 200 cd/m²
- Type LCD-scherm: Polarisor met antischittering
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 154,1 x 86,6 mm
- Pixelpitch: 0,107 x 0,370 mm (B x H)
- Responstijd (normaal): 30 ms

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), >62dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- DC-ingang: 12 V
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-IN 12 V, 110-240 V, 50/60 Hz
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: AY5507 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen

Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Maximaal 2 uur

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 265 x 255 x 430 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 6,65 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 250 x 228 x 138 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Gewicht van het product: 1 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 240 x 40 x 168 mm



Publicatiedatum
2011-09-22

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38271
EAN: 87 12581 40544 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com