

Philips
Microcadena Hi-Fi



MCM726

Sonido puro con un diseño refinado

con reproducción de USB directo

Diseñada específicamente para aquellos que aprecian de verdad lo último en estilo y tecnología, la microcadena MCM726 de Philips irradia refinamiento y calidad. Disfruta de la música en MP3 o WMA de tu reproductor portátil con la reproducción de USB directo.

Disfruta de la música sin límites

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Enriquece tu experiencia acústica

- Incredible Surround™ para una mejor experiencia acústica
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- 2x50W RMS y potencia musical de 2x100W

Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad
- Pletina de casete lógica

Sonido y aspecto refinados

- Elegantes altavoces acabados en madera
- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso

PHILIPS

Destacados

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Incredible Surround™

Incredible Surround es una tecnología de audio de Philips que amplía enormemente el campo acústico para sumergirte en el sonido. Empleando una revolucionaria tecnología de cambio de fase electrónica, Incredible Surround mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de tal manera que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces. Esta mayor amplitud mejora enormemente el

efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround permite disfrutar de un sonido totalmente envolvente, más profundo y amplio, sin utilizar altavoces adicionales.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece

la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 100 vatios
- Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W
- Mejora del sonido: Increíble Surround, Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex, Tweeter piezoeléctrico, Woofer de 5,25", Rejillas desmontables de altavoces

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
- Tecnología de pletina de casete: Logic
- Modos de reproducción de casete: Control electrónico de la velocidad, Parada completa automática, Contador de cinta
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Parar, Avance rápido/retroceso rápido, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD, Temporizador para grabar del sintonizador, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital

- RDS: Nombre de emisora, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS
- Presintonías: 40
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Entrada auxiliar: 1x (izquierdo/derecho) / RCA
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma por cinta, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM
- Mando a distancia: Mando a distancia de 24 botones con batería de litio
- Guía de config. rápida: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 175 x 252 x 360 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 175 x 252 x 214 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 524 x 353 x 408 mm
- Peso incluido embalaje: 10,67 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777
EAN: 87 12581 32773 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com