

飞利浦
数码相框

7 英寸液晶

16:9 帧比率

7FF3FPW



分享您的美好回忆

您的电脑里藏有多少张数码照片？借助飞利浦数码相框™，您无需电脑便可查看、分享、整理和重温美好回忆。显示品质卓越的数码照片，以最便捷的方式分享您的美好回忆。

顶级显示品质可与打印照片相媲美

- imagen 带来清晰绚丽的色彩
- 通过 RadiantColor 让旧照片焕然一新
- SmartContrast: 可反映极其丰富的暗部细节

轻松显示和管理您的数码照片

- 享受拼贴画的乐趣：在一个视图中显示多张照片
- 无需电脑即可查看 USB 闪存盘中的照片

简单直观的操作和卓越的便利性

- 直观的用户界面和 5 向键盘令浏览和操作轻松自如
- 自动照片定向以适合横向或纵向模式

环保设计

- 在预设时间自动关闭显示屏，从而可以节约电能

时尚前沿的设计为您的照片倍添光彩

- 品位高雅的光面，触感极佳

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

imagen 技术

imagen 是飞利浦独有的照片品质提升技术，它能够对照片进行自动分析，进而纠正色彩并调节到最佳的对比度：imagen 可离析颜色以避免出现“串扰”，调整亮度分配以实现优异的视觉对比度，校正 Gamma 以获得精确的色彩效果。

RadiantColor

RadiantColor 是飞利浦的独家技术，它能够将小于全屏的照片边缘的色彩延伸到屏幕四周，消除黑条和宽高比失真现象，从而以最佳的 4:3 比率显示较小的照片。

SmartContrast



SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

多张照片的拼贴画效果

以拼贴画形式显示照片将具有幻灯片效果，不同的照片随机地自动组合在一起，避免了照片小于屏幕尺寸而使得边框不够雅观。

查看 USB 闪存盘中的照片

USB 接口使您可以轻松地查看和分享存储在 USB 闪存盘中的照片。

SmartPower

在选定时间打开和关闭数码相框的计时器，它可以降低能耗、保护环境，并让数码相框减少 1/3 的电费开支。

自动定向

自动横向 / 纵向识别采用可识别数码相框方向的传感器，能够以适当的模式显示每张照片。



规格

图片 / 显示

- 视角: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- 寿命, 50% 亮度: 20000 小时
- 亮度: 200 cd/m²
- 宽高比: 16:9
- 面板分辨率: 480 x 234
- 对比度 (标准): 300:1

连接

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

存储介质

- USB: USB 闪存盘
- 存储卡类型: I 类 Compact Flash, SD 存储卡, SDHC 存储卡, MMC 卡, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro

方便

- 存储卡阅读器: 内置 (2x)
- 支持照片格式: JPEG 照片, 最高 10MB JPEG 文件, 高达 20 兆像素
- 放置: 照片自动定向, 横向, 纵向
- 按钮和控制: 3 个按钮, 4 向导航键和输入
- 回放模式: 全屏浏览, 幻灯片放映, 缩略图浏览
- 图片编辑: 复制, 删除, 旋转, 缩放和裁切
- 照片效果: 黑白, 相框, 深褐色, 荧光色
- 幻灯片放映设置: 随机, 连续, 转换效果
- 屏幕背景: 黑色, 白色, 灰色, 自适应
- 设置功能: 亮度调整, 语言, 状态, 自动开 / 关, 开 / 关哔声, 设置时间和日期, 时钟显示启用 / 禁用, 闹钟
- 系统状态: 固件版本, 剩余内存
- 连接媒体状态: 已连接媒体, 剩余内存
- 即插即用兼容性: Windows Vista, Windows 2000/XP 或更高版本, Mac OS X
- 审批机构: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST,

PSB, 瑞士, UL/cUL

- 屏幕显示语言: 英语, 西班牙语, 德语, 法语, 意大利语, 荷兰语, 丹麦语, 俄语, 简体中文, 日语

附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, USB 线缆, 底座, 快速入门指南, 用户手册

尺寸

- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 206.4 x 139.3 x 103 毫米
- 重量: 0.345 千克
- 温度范围 (工作): 0°C 至 40°C
- 温度范围 (存储): -20°C 至 70°C

电源

- 功耗: 5 W
- 支持电源模式: 交流电源

包装尺寸

- EAN: 87 12581 41215 9
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 26.1 x 22.2 x 7.8 厘米
- 净重: 0.597 千克
- 净重: 0.776 千克
- 自重: 0.179 千克

外箱

- GTIN: 1 87 12581 41215 6
- 用户包装数量: 2
- 外箱 (L x (宽 x 高): 28.3 x 24.3 x 18.8 厘米
- 净重: 1.194 千克
- 净重: 1.954 千克
- 自重: 0.76 千克



发行日期 2010-04-07

版本: 4.0.13

12 NC: 8670 000 38989
EAN: 87 12581 41215 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com