

Philips
Interní mechanika

DVD

20x Zapisovací mechanika

SPD6004BD



Zapisujte a popisujte DVD

Spolehlivost a kompatibilita

Interní zapisovací mechanika DVD od společnosti Philips nejen čte a zapisuje formáty DVD, CD a dvouvrstvá média, ale rovněž vytváří vynikající štítky přímo na disk. Mechaniku lze snadno a rychle nainstalovat. Je vysoce spolehlivá a navržena spolutvůrci optických médií.

Důkaz nejmodernější technologie

- Mechanika s funkcí lightScribe
- Formát DVD RAM zvyšující úložnou kapacitu

Vynikající výkon

- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostranném, dvouvrstvěm disku
- 8× zápis DVD+R DL
- Úžasná 20x rychlost zápisu

Extrémní spolehlivost a robustnost

- Dynamická kalibrace zajišťuje kvalitní zápis při vysoké rychlosti
- Bezpečné a spolehlivé přepisování s funkcí Seamless Link

Pohodlí

- Vypalovací a potiskovací mechanika CD a DVD v jednom
- Standard Plug & Play pro snadnější instalaci
- Stačí jen otočit disk a označit je ve 3 krocích

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Rychlost zápisu

- **CD-R:** 48x (7 200 KB/sec) u CAV
- **DVD+R:** 20x (27 000 KB/s) u CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10 800 KB/sec) u Z-CLV
- **DVD-R:** 20x (27 000 KB/s) u CAV
- **DVD-R DL:** 8x (10 800 KB/sec) u Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12x (16 200 KB/s) u PCAV

Rychlost přepisu

- **CD-RW:** 24x (3 600 KB/s) u CAV
- **DVD+RW:** 8x (10 800 KB/sec) u CLV
- **DVD-RW:** 6x (8 100 KB/sec) u CLV

Rychlost čtení

- **Doba přístupu:** 160 ms
- **Velikost vyrovnávací paměti:** 2 MB
- **CD-R:** 48x (7 200 KB/sec) u CAV
- **DVD ROM:** 16x (21 600 KB/sec) u CAV
- **RAM:** 5x (6 750 KB/s) u PCAV

Možnosti připojení

- **Rozhraní:** IDE
- **Další připojení:** Konektor rozhraní IDE, Můstek Master/Slave

Pohodlí

- **Snadné použití:** Příručka Jak na to? krok po kroku

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** 4 montážní šrouby, Disk CD-ROM se softwarem + manuál, Stručný návod k instalaci, Uživatelský manuál

Systémové požadavky

- **Místo na pevném disku:** 650 MB
- **Operační systém PC:** Windows® XP, 2000, SP4
- **Processor:** Procesor Pentium 4 1,3 GHz nebo vyšší
- **paměť RAM:** 128 MB

Technické údaje

- **Vlhkost:** 15 - 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
- **Rozsah provozních teplot:** 5 - 50 °C
- **Bezpečnostní normy:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Rozsah skladovacích teplot:** -40 - 65 °C

Napájení

- **Typ adaptéru:** 5 V / 12 V (stejnsm.)
- **Spotřeba elektrické energie:** 25 W

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Rozměry

- **Hmotnost výrobku:** <0,9 kg
- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 146 x 170 x 42 mm

Údaje na obalu

- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Hrubá hmotnost:** 0,9 kg
- **Výška:** 324 mm
- **Délka:** 165 mm
- **Šířka:** 146 mm

Vnitřní krabice

- **Hrubá hmotnost:** 1,2 kg
- **Výška:** 260 mm
- **Délka:** 210 mm
- **Množství:** 1
- **Šířka:** 107 mm
- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

Vnější obal

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Hrubá hmotnost:** 9,1 kg
- **Výška:** 244 mm
- **Délka:** 363 mm
- **Množství:** 10
- **Šířka:** 363 mm
- **I2NC:** 867000030824

Vnější obal 2

- **I2NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Množství:** 320

Zvýraznění výrobku

LightScribe

Funkce LightScribe Direct Disc Labeling posílá sentimentální popisovače a nešikovně nalepovací štítky do starého železa! Jednoduše otočte nahrávatelné/přepisovatelné CD nebo DVD se speciálním povrchem, znovu jej vložte do mechaniky a „vypalte“ fantastické štítky, které budou stejně kvalitní a vypadat stejně jako profesionální sitotisk. Můžete upravovat text a personalizovanou grafiku pomocí dodaného softwaru a dokonce je přidat na štítek později. Mnohem snadněji než dříve tak naleznete uložené filmy, hudbu, fotografie a datové soubory.

Dynamická kalibrace

Dynamická kalibrace optimalizuje kvalitu zápisu DVD u vysokorychlostních mechanik DVD+RW.

Úložná kapacita 8,5 GB

Jednostranný, dvouvrstvý disk s úložnou kapacitou 8,5 GB

Vypalovací mechanika a tiskárna v jednom

Technologie LightScribe přidává vaši vypalovací mechanice CD a DVD funkci potiskování štítků.

Standard Plug & Play

Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace nebo technických příprav.

Seamless Link

Funkce Seamless Link předchází ztrátám disků způsobeným chybami při zápisu

DVD RAM

S podporou formátu DVD RAM, díky kterému je tato jednotka multifunkční a podporuje formáty CD, DVD ROM, DVD RAM.

