



Philips  
Universele  
afstandsbediening

6-in-1

SBCRU760



## Alles in eigen hand!

Automatische achtergrondverlichting, leerfunctionaliteit

Met deze universele afstandsbediening kunt u genieten van superieure technologie en vormgeving.

### Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken

- 6-in-1-afstandsbediening voor TV, VCR, STB, DVD, CD en versterker.
- Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
- Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur

### Ongelooflijk gebruiksgemak

- Aantrekkelijke verchromde afwerking
- De gebruikersinterface licht op als u het apparaat oppakt
- Bedien meerdere apparaten met één druk op de knop

### Eenvoudige installatie

- Zoekt automatisch het merk van uw apparatuur
- Code-invoer voor direct instellen van de afstandsbediening
- Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning
- URC-ondersteuning via de speciale website

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Mogelijkheden met infrarood

- **Bedieningsafstand:** 10 m
- **Leerbare IR-codes**
- **LED's:** 1
- **Database met universele IR-code**
- **Aantal merken in database:** Meer dan 300
- **Bereik van de draagfrequentie:** 28 - 70 kHz
- **Transmissiehoek:** 90 graden
- **Leerbaar frequentiebereik:** 30 - 60 KHz

### Convenience

- **Database met universele IR-code:** TV, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, Amp
- **Achtergrondverlichting**
- **Kleur van achtergrondlicht:** Rood
- **Voorgeprogrammeerd voor Philips**
- **Handsfree automatisch zoeken**
- **Eenvoudige systeemconfiguratie**
- **Functie voor kopieertoets**
- **Installatiestappen:** 2
- **Taalondersteuning:** GB/F/D/NL/E/I
- **Talen in handleiding:** GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
- **Aantal toetsen:** 39
- **Officiële goedkeuringen:** CE-markering
- **Spatwaterbestendig**
- **Televisiefuncties:** Volgend/vorig programma, Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of standby, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Besturing

via menu, Kleur-/helderheidsregeling, Teletekst-toetsen, FastText-toetsen, Vorig programma, Sleeptimer, 16:9, Gids, info

- **SAT/CBL-functies:** Cijfertoetsen, Besturing via menu, Gids, info, Favorieten, Tekstfuncties
- **DVD-functies:** Transportknoppen, Bediening via systeemmenu, Bediening via discmenu, Cijfertoetsen
- **Functies van de videorecorder:** Transportknoppen (6), ShowView, VCR Plus, Besturing via menu
- **Teletekstverbeteringen:** FastText
- **Kantelfunctie:** Kantelsensor

### Accessoires

- **Batterij:** Ja, 1,5 V LR6 AA-batterij

### Afmetingen

- **Afmetingen blisterverpakking (BxDxH):** 160 x 38 x 339 mm
- **Afmetingen verpakking (BxDxH):** 173 x 121 x 346 mm
- **Hoeveelheid per omdoos:** 3
- **Materialen:** Gerecycled PET A

### Voeding

- **Levensduur van de batterij:** 12
- **Batterijtype:** AA/LR6 alkaline
- **Aantal batterijen:** 2

## Productkenmerken

### Leerfunctionaliteit

De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd worden verkregen van de originele afstandsbediening. U hoeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.

### Verchromd ontwerp

De stijlvolle, verchromde afwerking ziet er goed uit en past perfect bij de nieuwste A/V-modellen.

### Automatische achtergrondverlichting

U hoeft niet langer in het donker de knoppen op de afstandsbediening te zoeken. Wanneer u de afstandsbediening oppakt, lichten de toetsen (of het LCD-display) automatisch op.

### Gemak met één druk op de knop

Met een macro kunt u met één druk op de knop een hele reeks bewerkingen uitvoeren. Een macro combineert een reeks voorgeprogrammeerde opdrachten onder één knop. Met één druk op de knop kunt u dus een reeks functies gebruiken.

### Automatische merkselectie

Het aan het werk krijgen van een nieuwe afstandsbediening is een simpel geval van de geschikteste code voor uw apparatuur zoeken.

### Directe code-invoer

Als de afstandsbediening het merk van uw apparatuur niet automatisch kan vinden, kunt u nog altijd handmatig de juiste code invoeren. Deze staat in de uitgebreide codelijst in de gebruiksaanwijzing.

