

飞利浦  
耳塞式耳机

蓝牙®  
尊享黑

TAT3235BK



## 贴合的佩戴效果，出色的音效，清晰的通话

T3235 专为贴合和羽量般轻盈的佩戴感而打造，设计时尚，具有 IPX4 防水级，即使在奔跑时仍可舒适佩戴。采用两个麦克风，提供令人惊叹的清晰降噪效果，实现清晰通话。具有 13 毫米驱动器，搭载经典的 BT 芯片，带来出众音质

### 专为方便使用而设计

- 触摸控制，可管理音乐和通话
- 电容式传感器，可检测耳机输入或输出

### 出色的音效和通话

- 采用 2 个麦克风，可提供清晰的语音降噪效果
- 13 毫米驱动器，搭载 BT 5.2 经典的 BT 芯片
- 采用镜像技术进行耳机连接

### 轻松配对。简单易用

- IPX4 防溅和防汗
- 智能配对。自动查找蓝牙设备
- 轻松唤醒手机的语音助手

**PHILIPS**

# 规格

## 声音

- 原声系统：半封闭式
- 频率响应：20 - 20 000 赫兹
- 阻抗：32 欧姆
- 单元直径：13 毫米
- 灵敏度：98 dB
- 频率响应：20-20,000 Hz

## 连接

- 麦克风：内置麦克风
- 蓝牙模式：A2DP, AVRCP, HFP, 传输格式：SBC, aptX, AAC
- 蓝牙版本：5.2
- 最大范围：长达 10 m

## 便利性

- 通话管理：通话保持，在 2 个通话之间切换，接听 / 结束呼叫，拒接来电

## 附件

- 快速入门指南
- USB 磁吸式充电线：USB-C 线缆

## 功率

- 电池类型：锂离子
- 充电式设计
- 通话时间：4 小时
- 音乐播放时间：6+18 hr
- 充电时间：2 hr

## 设计

- 颜色：尊享黑

## 包装尺寸

- 包装类型：包装盒
- 货架摆放类型：悬挂
- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：  
4.4 x 14.7 x 9.4 cm
- 总重：0.171 千克
- 净重：0.051 千克
- 自重：0.12 千克
- EAN: 69 51613 94640 4
- 随附产品数量：1

## 外箱

- 用户包装数量：24
- 外箱（L x（宽 x 高））：43 x 28.6 x 18.3 cm
- 总重：4.93 千克
- 净重：1.224 千克
- 自重：3.706 千克
- GTIN: 1 69 51613 94640 1

## 内箱

- 用户包装数量：6
- 内箱（L x（宽 x 高））：27 x 10.3 x 16.2 cm
- 总重：1.12 千克
- 净重：0.306 千克
- 自重：0.814 千克
- GTIN: 2 69 51613 94640 8

# 产品亮点

## 触摸控制

触摸控制。使用触摸控件可便于管理音乐和通话。您可以播放和暂停、播放上一首和下一首曲目、接听或拒接来电。

## 电容式传感器

内置电容式传感器。当您摘掉耳机时，音乐会自动暂停。这样可防止误触发耳机。

## 清除语音取消

内置两个麦克风，可提供清晰的语音降噪效果，为您带来清晰的通话体验。

## 音质出众

13 毫米驱动器和经典的 BT 5.2 芯片可为您带来出众的音质。

## 镜像

采用先进的 TWS 重传技术以使连接更稳定，两个耳机之间无延迟。

## IPX4

这些真无线耳机具有 IPX4 等级，可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗，也不用担心被雨淋到。

## 智能配对

当您打开充电盒的瞬间，耳机即可配对。配对完成后，耳机会记住上次配对的设备。

## 语音助手

通过触摸手机唤醒手机的语音助手，然后您可以要求手机播放音乐、打电话或查询天气情况等。



发行日期 2022-05-09

版本：3.0.2

12 NC: 8670 001 71809  
EAN: 69 51613 94640 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)