

Philips Streamium
Wireless Music Adapter

Streamium

SL501



Muziek hier, PC daar, zonder kabels

PC- en internetmuziek draadloos op uw stereo

Draadloos genieten van muziek op uw PC

- Muziek van hoge kwaliteit van uw PC streamen naar het audiosysteem
- Breng muziek draadloos over van uw PC naar uw stereo

Draadloze toegang tot internetmuziek

- Kies de internetmuziek die u op dat moment wilt horen
- Opwaardeerbaar via internet om het product up-to-date te houden
- Toegang tot internetmuziek

Gebruiksgemak

- Lokaal LCD-scherm voor eenvoudige navigatie
- Bedien alle functies vingervlug
- Eenvoudig toegang verkrijgen tot uw favorietenlijst

Gebaseerd op open normen

- Draadloze RF-communicatie op basis van open IEEE802.11-norm
- Via UPnP kunnen meerdere apparaten met elkaar communiceren

PHILIPS

Technische specificaties

Audio afspelen

- **Compressieformaat:** MP3, MP3PRO
- Ondersteuning van ID3-tag

Connectivity

- **Audio uitgang - analoog:** Stereo (rode/witte cinch)
- **Encryptie/beveiliging:** WEP 128-bits, WEP 64-bits
- **Draadloze verbindingen:** Draadloze LAN (802.11b/g)

Accessoires

- **CD-ROM:** Philips Media Manager en handleiding
- **Meegeleverde accessoires:** AC-netsnoer, Audiokabel, Batterijen voor afstandsbediening, Netwerkadapter, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding
- Afstandsbediening
- Gebruikershandleiding

Software

- **Philips Media Manager:** UPnP multimedia-server

Systeemvereisten

- CD-ROM drive
- **Ruimte op harde schijf:** 100 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processor:** Pentium II of hoger
- **RAM-geheugen:** 64 MB
- **PC-netwerk vereist:** Draadloos netwerk
- **Internetverbinding:** Breedbandinternet (> 256 kbps)
- **My.philips.com:** Toegang tot internet en e-mail

Voeding

- **Netstroom:** AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- Aan-/uitschakelaar
- **Power Led indicator:** In bedrijf - blauw, Rood

Internetdiensten

- **Audiodiensten:** Live 365.com, Andante, Music Match Jukebox, Radio Free Virgin, Playhouse Radio, ...en nog veel meer
- **Mijn streams:** Voeg uw eigen internetstreams toe

Productkenmerken

Draadloze PC Music Link

Muziek van hoge kwaliteit van uw PC streamen naar het audiosysteem. Luister op uw audiosysteem naar muziekbestanden op de PC. Selecteer songs uit uw muziekcollectie op artist, album of genre.

Draadloze PC-muziek

Breng muziek die is opgeslagen op uw PC over naar uw stereo via een draadloze verbinding, zodat u er overal in huis van kunt genieten.

Internetmuziek

Via een breedbandverbinding met Internet hebt u toegang tot een enorme muziekcollectie die live wordt gestreamd naar uw draadloze Music Link. Tegenwoordig kunt u op internet al kiezen uit: - Duizenden internetradiozenders - Vrijwel alle muziekgenres - Persoonlijke internetaudio - creëer uw eigen zender - Gratis en abonnementsdiensten - Mijn streams met toegang tot alle radiozenders op het web in MP3-formaat

Opwaardeerbaar via internet

Nieuwe kenmerken, functies en mediaformaten worden automatisch van internet naar uw apparaat gedownload via een breedbandverbinding.

Aangepaste internetmuziek

Kies uit duizenden internetzenders het genre dat bij uw stemming past. Stem internetradio af op uw muzikale voorkeuren.

WiFi 802.11

De WiFi-norm houdt in dat er geen kabels nodig zijn tussen PC's, de randapparaten en audio- en video-apparaten die in andere kamers zijn geplaatst.

UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) verwijst naar een netwerkprotocol waarmee verschillende apparaten met elkaar kunnen communiceren. Apparaten die bepaalde content kunnen afspelen (foto's, audio- of videobestanden), kunnen zichzelf bekend maken op het netwerk en verbinding maken met de gegevensarchieven waarin deze bestanden staan. Vervolgens wordt een bestand uitgewisseld, en kunt u genieten van een naadloze entertainmentervaring.

LCD-navigatiescherm

Lokaal LCD-scherm vergemakkelijkt eenvoudig navigeren door uw muziekcollectie.

Favorieten

U kunt een lijst maken waarin u uw favoriete nummers kunt markeren met de afstandsbediening. Via deze lijst kunt u de nummers vervolgens snel afspelen.

Infrarood-afstandsbediening

De infrarood-afstandsbediening is een van de handigste manieren om het apparaat te bedienen zonder dat u uit uw stoel hoeft te komen.



Publicatiedatum 2006-07-07

Versie: 3.0

12 NC: 9082 100 03003
EAN: 87 10895 82088 2

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com