



Philips
Multimedia Speakers 2.0

Dome-tweeter af silke

3" driver
Udgang til hovedtelefon,
lydingang
110 W, basmembran



SPA8210



PC-højttaler med Hi-Fi-lyd

Besat af lyd

Med kraftfuld wOOx-bas og Hi-Fi- silkedome-diskantenhed i et elegant kabinet med aluminiumsfront er Philips SPA8210/12-højttalerne flotte at se på, og de lyder helt fantastisk!

Fyldig, kompleks lyd

- Dumbbell højttalerdesign for naturligt afbalanceret lyd
- Dome-tweeter af silke, der sikrer krystallklar lyd
- wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning
- PP drivermateriale
- Samlet udgangseffekt på 40 W RMS
- Uforvrænget lyd ved maksimalt lydoutput
- Driveren med dæmpning reducerer vibrationer og lydforvrængning

Udsøgt design og finish

- Metalfront i aluminium

Enkelhed

- Kompatibel med alle medier
- Praktisk Aux-ind- og udgang til hovedtelefoner på forsiden af højttaleren

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Dumbbell højttalerdesign



Med et dumbbell højttalerdesign er diskantenheden af høj kvalitet placeret i midten, mellem to lavfrekvenswoofere. I dette produkt sidder woofedriveren foroven, med diskantenheden i midten og den Philips-patenterede wOOx i bunden. Denne konfiguration genererer en mere afbalanceret lyd, som gør den overordnede lydeffekt mere naturlig. Og den førsteklasses finish af denne kvalitetshøjttaler vil flattere dig og dit valg af lydudstyr.

Metalfront i aluminium

Design i førsteklasses konstruktionskvalitet. Højttalernes front er fremstillet af et enkelt stykke anodiseret, børstet aluminium – det samme materiale, som anvendes til at bygge fly. Aluminiumsmaterialet, som er buet for at skabe et ideelt lydtrum, optimerer leveringen af nøjagtig, kraftig, naturlig og krystallklar lyd.

Dome-tweeter af silke

En silkedome indeholder en membran af silke - et materiale, der er langt bedre sammenlignet med almindelige tweeter. Det silkemateriale, der anvendes i membranen, har overlegne lyddæmpende karakteristika, og den bløde tekstur sikrer minimal akustisk opdeling. Resultatet af lyden fra en silkedome er fyldig, varm og afspilles i et bredt frekvensområde.

wOOx-teknologi



wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydssystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikens effekt.

PP drivermateriale

Polypropylen (PP) -materialet i driveren, som er blød, muliggør bedre højfrekvenslyde. Det hjælper med at rulle ud og frembringer en renere lyd med større klarhed og balance. Brugen af dette letvægtsmateriale, som er nemmere at integrere med diskantenheden, resulterer i færre vibrationer.

AUX-ind- og udgang til hovedtelefon

Nu kan du nyde din yndlingsmusik og underholdning online endnu lettere og mere praktisk via Aux-ind- og udgangsstikket til hovedtelefonerne på forsiden af højttalerne. Hvis du vil tilslutte et andet udstyr end computeren, skal du sædvanligvis tage 3,5 mm stikket ud af computeren, og det er ikke altid belejligt. Men med Aux-ind- og udgangen til hovedtelefonerne på forsiden kan du hurtigt og nemt lytte til musik direkte fra næsten enhver enhed.

Specifikationer

Lydsystemer

- Samlet udgangseffekt: 40 W
- Strøm: 100-240 V, 50/60 Hz
- Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
- Inputimpedans: 47 Kohm
- Signal/støjforhold: >75 dB
- THD: <1%

Lydsystemer, L/R kanaler

- Nominel udgangseffekt: 20 W x2
- Lydforstærker: Klasse-AB forstærker
- Kanalseparation: >45 dB
- indgangssensitivitet: 600 Mv

Venstre/højre højttaler

- Højttalerdriver: 3" bredspektret, 20 mm silkedome
- Drivereffektområde: 1-20 Wx2
- Frekvensområde: 60 Hz - 20 kHz
- Norminel impedans: 8 Ohm
- Følsomhed: 84 dB (2,83V /1m)

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,5 m
- Stik: 3,5 mm stereo

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 31,8 x 23,4 x 15,2 cm
- EAN: 87 12581 63983 9
- Bruttovægt: 2,279 kg
- Nettovægt: 1,979 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Taravægt: 0,300 kg

Indhold af emballage

- Lynstartguide
- Antal satellitter: 2

Yderemballage

- Bruttovægt: 4,849 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 32,6 x 24,2 x 31 cm
- Nettovægt: 3,958 kg
- Antal forbrugereballager: 2
- Taravægt: 0,891 kg
- GTIN: 1 87 12581 63983 6

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 20,2 x 25,2 x 13 cm
- Vægt: 1,79 kg



Udgivelsesdato
2015-07-24

Version: 5.0.9

12 NC: 8670 000 88602
EAN: 08 71258 16398 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com