

Philips
Klassiskt mikroljudsystem

• 30 W

MCM305



Besatt av ljud

Slappna av med fantastisk musik

Du får fantastiskt ljud med Philips klassiska mikromusiksystem. Spela upp din favoritmusik i MP3/WMA med USB Direct eller MP3 Link. Elegant designade högtalare för en klassisk och tidlös look.

Obegränsad lyssnarupplevelse

- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- 2 x 15 W RMS/2 x 30 W musikeffekt

Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Väcknings- och insomningsfunktion
- Radio Data System för stationsinformation och annan service

PHILIPS

Funktioner

USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

RDS (Radio Data System)

Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.



Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Uteffekt: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W musikeffekt

Högtalare

- Högtalarelement: 4 tums woofer, fullregisters
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Övrigt: ID3 Tag Support
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, AM
- RDS: stationsnamn, radio-text, RDS-klocka, programtyp
- Kanalförinställningar: 30
- Antenn: FM-fixerad antennövergång, MW-antenn
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- typ av laddare: motoriserad, släde
- Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör

- Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning: flera språk
- Övrigt: Snabbstartguide
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått

- Huvudhögtalarens mått (B x D): 146 x 160 mm
- Bruttovikt: 7,7 kg
- Huvudhögtalare, höjd: 232 mm
- Huvudenhet, djup: 287 mm
- Pakethöjd: 350 mm
- Huvudenhet, höjd: 232 mm
- Paketbredd: 275 mm
- Huvudenhet, bredd: 152 mm
- Paketbredd: 378 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 50 Hz
- Strömförsörjning: 220 - 240 V

Grön

- Eco Power-vänteläge: 1 W



Publiceringsdatum
2013-08-12

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 50606
EAN: 87 12581 47066 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com