

飛利浦
可攜式喇叭系統

SBA220



純淨音質 2 x 2 瓦

強勁的 XSL 音效技術

隨身攜帶 SBA220 可攜式喇叭系統，和朋友分享任何來自可攜式 CD、DVD、MP3 或 HDD 播放機的高品質強勁音樂。喇叭可輕易放進您的口袋或袋子中，並且受便利袋保護。

強勁音效

- 內建喇叭備有 XSL 音效技術放送動態音效
- 超重低音強化功能以電子方式強化低音表現

隨身聽音樂

- 設計輕巧，可放進您的口袋或包包裡
- 在您不使用喇叭時，喇叭袋能提供保護
- 適用於所有可攜式娛樂裝置

隨時候命

- 不使用時請整齊地收藏纜線

PHILIPS
sense and simplicity

規格

音效

- 頻率反應: 100 - 20 000 Hz
- 阻抗: 4 歐姆
- RMS 功率: 2x2 瓦 (4 瓦)
- 敏感度: 80 分貝
- 加強音效: 超重低音加強系統
- 喇叭直徑: 40 公釐
- 類型: 鈹

連線

- 纜線長度: 0.4 公尺
- 接頭: 3.5 公釐立體聲
- 連接器表面處理: 鍍鎳

便利

- 低音音量控制: 是
- 作業時間: 6 小時
- 電源開啓指示燈: 是
- 音量控制: 是

週邊配件

- 旅行袋: 是

電源

- 轉接器類型: 9 伏特 500mA
- 電池類型: 四號 (AAA) 電池, LR03
- 電池電壓: 1.5 V
- 電池數量: 6

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 18.4 x 6 x 18.9 cm
- 淨重: .4289 kg
- 淨重: .2994 kg
- 皮重: .1295 kg

外箱

- 淨重: 3.1971 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高): 41.6 x 21 x 22.2 cm
- 淨重: 1.7964 kg
- 皮重: 1.4007 kg

內紙箱

- 淨重: .9471 kg
- 內紙箱 (L x 寬 x 高): 19.2 x 13.3 x 20.6 cm
- 淨重: .5988 kg
- 皮重: .3483 kg

產品特點

XSL 音效技術

ShoqBox 備有 XSL 音效技術，讓您享受動態音效和強大低音效能。讓人印象深刻的音效是結合明亮、輕快高音、中音以及有韌性、強力低音的完美成果。創新使用高科技材質如鈦圓錐體和鈹磁單體，讓輸出音效將近是同樣尺寸的傳統喇叭單體的兩倍。喇叭單體、小型音響構造和電路系統之間的精準調頻，確保優質動態音效和完美低音效能。

DBB 動態低音強化

啓動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。

輕巧

小巧和輕便，您幾乎感覺不到它的存在。放進您的口袋或包包，隨身攜帶。

喇叭袋

妥善照顧喇叭，不使用時請收藏在這可隨身攜帶的柔軟喇叭袋中，以免纜線交纏。

適用於可攜式裝置

適用於所有可攜式娛樂裝置。只要以 3.5 毫米插頭連接便可。

喇叭纜線管理

其獨特的設計，使得收藏纜線不再是問題。包裝好就可以上路。



發行日期 2009-02-06

版本: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com