

Philips
Micro-Hi Fi-system

• MP3-/WMA-CD-uppspelning

MCM355



Känn det kraftfulla ljudet

med intuitiv pekkontroll

Vrid upp volymen och njut av bärbar musik med ett kraftfullt ljud! Med den intuitiva pekkontrollspanelen hos Philips mikro-HiFi-system MCM355 kan du spela musik med stil. Lyssna på MP3-/WMA-musik från USB-enheter och CD-skivor.

Obegränsad lyssnarupplevelse

- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 200 W RMS
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Enkel navigering och kontroll

- Pekkontrollpanel för intuitiv navigering
- Stor skärm för enkel visning

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 200 W RMS
- Ljudförbättring: Digital ljudkontroll, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, 5,25 tums woofer, 2-tums tweeter

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Skivuppspelning: Programmerbar för 99 spår, Blandad uppspelning, Repetera en/album/allt, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårökning
- ID3 Tag Support
- Typ av laddare: Motoriserad, Släde
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- RDS: Stationsnamn, Programtyp, Radio-text, RDS-klocka, Nyheter
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättringar: Autospara, Enkel installation (Plug & Play)

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: FM-antenn
- USB: USB-värd
- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Bandlarm, Insomningsfunktion, Insomningsfunktion
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: Vit FTD (Fluorescent Tube Display)
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn, Garantibroschyr, IFU/Bruksanvisning, MP3-Line-in-kabel, Snabbguide
- Fjärrkontroll: 32-tangenter med 2 st AA-batterier

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 173 x 257 x 240 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 173 x 257 x 240 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 675 x 313 x 284 mm
- Vikt inkl. förpackning: 9,8 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz

Funktioner

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigeringskurva för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Pekkontrollpanel

Pekkontrollpanel för intuitiv navigering



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 48963
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com