

Philips
CD-Soundmachine med
dynamisk basforstærkning



AZ2060

Forbedret baslyd

Du vil sætte pris på den robuste, ukomplicerede, men alligevel alsidige AZ2060 med to-vejs højttalere og en virkelig god klang. Nyd dine CD'er eller de 30 faste FM-stationer i den digitale tuner med forbedret lyd – når som helst, hvor som helst!

En oplevelse af baslyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.

Få fornøjelse af digital stationsindstilling

- Digital indst. med faste indstillinger
- Autostore-programmering til radioindstilling med ét tryk.

Brugervenlig

- CD shuffle/program/repeat
- Stereohovedtelefonstik
- Line-In tilslutning
- Praktisk fjernbetjening

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.



Digital indst. med faste indstillinger

Digital indst. med faste indstillinger

Autostore-programmering

Autostore programmering er en praktisk funktion, der giver dig mulighed for at stille ind på dine favoritstationer og vælge faste stationer med et tryk på en knap. Autostore programmering fjerner besværet med manuelt at stille ind på radiostationer og programmere faste stationer. Et indbygget elektrisk kredsløb scanner lokale radiofrekvenser, låser sig fast på de kraftigste signaler og tilknytter dem bestemte faste pladser.

CD shuffle/program/repeat



CD shuffle/program/repeat

Stereohovedtelefonstik



Stereohovedtelefonstik

Line-In tilslutning

Line-In tilslutning

Praktisk fjernbetjening

Praktisk fjernbetjening

Specifikationer

Lyd

- Højttalerteknologi: Piezo
- Højttalertyper: To-vejs basreflekshøjttalere
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 2 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning i to trin
- Lydsystem: Stereo
- Højttalerdiameter: 100 mm
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke drejeknap

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Audio Playback

- kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Top
- Kassettebåndoptager(e): 1
- programmérbare numre: 20

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM, mW

Tilslutningsmuligheder

- AUX indgang: Linjeindgang
- Hovedtelefon: 3,5 mm

Komfort

- Skærmcifre: 7
- Skærmtype: LCD

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 493 x 210 x 314 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 174 x 263 mm
- Vægt: 3,3 kg
- Vægt inkl. emballage: 4,4 kg

Strøm

- Batteritype: LR20
- Batterispænding: 1,5 V
- Lysnet
- Batterier: 6



Udgivelsesdato
2009-05-08

Version: 3.0.4

12 NC: 9073 101 01067
EAN: 87 10895 80748 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com