

Philips  
Reproductor de DVD



DVP4050



## Se adapta a cualquier lugar y situación

Adquiere el control total para disfrutar de imágenes nítidas y un sonido con calidad cinematográfica siempre que quieras. ¡El Home Entertainment bajo tu control!



### Increíble rendimiento de audio y video

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Salidas de audio analógico y digital de alta calidad
- El control inteligente optimiza la configuración de audio

### Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Fotos: Picture CD (JPEG)

### Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Instalación rápida y sencilla, sin problemas

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Imagen / pantalla

- **Relación de aspecto:** 4:3, 16:9
- **Convertidor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** escaneado progresivo, Sobremuestreo de video, Cámara lenta 3/2 - 2/2

### Sonido

- **Convertidor D/A:** 24 bits, 192 KHz
- **Respuesta de frecuencia:** 30 - 20.000 Hz
- **Relación señal / ruido:** 90
- **Distorsión y ruido (1 KHz):** 65 dB
- **Cruce (1 KHz):** 70 dB
- **Rango dinámico (1 KHz):** 80 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital

### Reproducción de video

- **SopORTE de reproducción:** CD-R/CD-RW, CD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD de video/ SVCD
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

### Reproducción de audio

- **SopORTE de reproducción:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **Formato de compresión:** MP3, WMA, PCM, Dolby Digital
- **Codificación MP3:** 32 - 256 Kbps

### Reproducción de imágenes fijas

- **SopORTE de reproducción:** DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas, Girar fotografías

### Conectividad

- **Conexiones traseras:** Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

### Comodidad

- **Protección para niños:** Bloqueo infantil, Control para padres
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Portugués brasileño, Español

### Potencia

- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energía:** < 10 W
- **Consumo en modo de espera:** < 0.8 W

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Guía de configuración rápida, Control remoto, Folleto de garantía mundial, manual de usuario, Cable de corriente, Adaptador plano VDE a 2 pines

### Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 226 x 48 x 209 mm

## Características destacadas

### escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

### Sonido inteligente

El control inteligente ofrece un ajuste óptimo del sonido para ofrecer la mejor experiencia de audio con regulación de ultra graves, graves, agudos y el balance.

### Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

### Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

### Picture CD (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas en tu propia sala.



Fecha de publicación  
2009-02-03

Versión: 4.0.10

12 NC: 8622 810 13122  
EAN: 87 10895 93942 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)