

Philips  
Sistema musicale micro

**Bluetooth**  
Con MULTIPAIR

**BTM2660W**



## L'audio stereo Hi-Fi perfetto per la tua casa

Collega fino a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente o utilizza USB Direct, personalizza il suono con Digital Sound Control. Collega qualsiasi dispositivo musicale mediante l'ingresso audio per potenziare la tua musica. Tutto in un design sottile e compatto montabile a parete.

### **Ascolta la tua musica da diverse sorgenti**

- Musica in streaming tramite Bluetooth® con associazione di più dispositivi
- Cambia la musica istantaneamente tra 2 dispositivi con MULTIPAIR
- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
- Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

### **Arricchisci la tua esperienza audio**

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Potenza massima in uscita 20 W RMS

### **Un design in armonia con qualsiasi arredo**

- Design compatto per tutti gli spazi e gli stili
- Installabile a parete per un posizionamento flessibile

### **Semplicità d'uso**

- Modalità standby Bluetooth sempre attiva per una riconnessione semplice
- Ricarica USB veloce ed efficace per il tuo dispositivo smart

# PHILIPS

## In evidenza

### Funzione USB diretta per la musica MP3



Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

### Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

### controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Balance, Clear,

Powerful, Warm e Bright utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Cambia la musica tra 2 dispositivi

Associa fino a 2 dispositivi smart simultaneamente per riprodurre in streaming la musica dal dispositivo che vuoi, senza il fastidio di dissociare e riassociare. Per riprodurre un brano su un altro dispositivo, devi solo interrompere il brano sul dispositivo in uso, quindi riprodurre il nuovo brano sul secondo dispositivo. Un sistema perfetto per condividere la musica con gli amici, durante le feste o semplicemente per eseguire vari brani memorizzati su dispositivi diversi. Lascia che gli amici e la famiglia eseguano l'associazione nello stesso momento, così sarà possibile passare da un brano all'altro facilmente.

### Installabile a parete



Questo sistema audio Philips è una combinazione perfetta di design sottile e versatile che si abbina perfettamente ai tuoi spazi. La base del sistema audio è un supporto che consente di appoggiare in maniera sicura ed elegante il dispositivo su qualsiasi ripiano o mobiletto. Il montaggio a parete, consente inoltre la stessa flessibilità del supporto verticale.

### Standby Bluetooth



Una volta che il dispositivo smart è stato connesso una volta, il sistema musicale Philips può essere riattivato dalla modalità standby mediante la funzione Bluetooth del dispositivo smart. In questo modo sarà possibile anche attivare la sorgente Bluetooth, per rendere più facile e veloce la riproduzione di musica in streaming in qualsiasi momento.

### Ricarica USB veloce



La porta USB può essere utilizzata non solo per la riproduzione di musica. L'intelligente sistema di gestione energetica USB consente la ricarica rapida a 2 A del tuo dispositivo smart quando il sistema è in modalità standby.

# Specifiche

## Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale
- Massima potenza in uscita (RMS): 20 W

## Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 2,75"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

## Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna FM (75 ohm)
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

## Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso audio (3,5 mm)
- Profili Bluetooth: A2DP

## Funzioni utili

- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display LED
- Tipo di caricatore: slot

## Accessori

- Telecomando: Telecomando a 21 tasti
- Accessori inclusi: antenna FM, Guida rapida

## Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

## Dimensioni (LxPxA)

- Larghezza imballo: 520 mm
- Altezza imballo: 323 mm
- Spessore imballo: 123 mm
- Peso lordo: 3,6 Kg
- Peso netto: 2,4 Kg
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 433 x 67 x 226 mm (senza piedistallo)



Data di rilascio  
2022-05-16

Versione: 1.1.3

12 NC: 8670 001 47285  
EAN: 69 51613 99220 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)