

Philips
Микро Hi-Fi система



MCM761

Чист звук, класически дизайн

с неодимова лентова "пищялка"

Добрият звук е ваш с микро Hi-Fi системата MCM761 от Philips. Извличайте музиката си директно в MP3, като използвате USB Direct. Не е необходим компютър. Високоговорители дървено покритие и елегантен дизайн, за класически облик, който винаги ще бъде стилиен.

Много източници за по-голям избор

- Запис от любимите CD дискове в MP3
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Касетен дек с автостоп

Обогатете своето звуково изживяване

- Неодимови лентови "пищялки" с впечатляваща аудио вярност
- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука
- Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
- 2x75W RMS/ 2x150W музикална мощност

Лесна употреба

- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- RDS цифров тунер с 40 предварително настроени станции
- Таймер за събуждане и заспиване

PHILIPS
sense and simplicity



asimpleswitch.com

Акценти

Лентови "пищялки" в микро система

Неодимовият лентов високоговорител за високи честоти е еднополюсен високоговорител за високи честоти, който дава динамичен и отчетлив звук отпред. Това е характеристика, която се използва често в аудио системи от висок клас за възпроизвеждане на звук с изключителна вярност. Конвенционалните високоговорители за високи честоти с конуси и куполи са с намотка с насочено движение, докато еднополюсният неодимов лентов високоговорител за високи честоти излъчва високи честоти в пълен обхват от 180 градуса. Това рязко увеличава широчината на звуковия спектър при по-високите тонове и разширява зоната на "идеалното място" за възпроизвеждане на широк, кристално ясен и естествен звук дори от компактни аудио системи.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото

поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround™ смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround™ ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

Регулиране на високи и ниски честоти

Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквалайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усилването на високите тонове в музиката и нивото на усилване на ниските тонове. Като използва бутоните за движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-

малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на записа. Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.

USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Запис от любимите CD дискове в MP3

Просто включете вашето USB устройство за съхранение на данни в USB порта на аудио системата Philips и започнете да записвате любимата си музика от CD дисковете към USB устройството или MP3 плейъра - с едно движение и без нужда от компютър. Така можете да си направите собствени MP3 файлове с директен цифров запис на MP3.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Incredible Surround, регулиране на високи и ниски честоти
- Изходна мощност: 2 x 75 W RMS

Високоговорители

- Високоговорители: 5,25" високоговорител за ниски честоти, лентов високоговорител за високи честоти
- Подобен високоговорител: 2-пътен, подвижни мрежи на високоговорителите
- Тип високоговорители: басрефлексна система високоговорители

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, повторение на една/всички/програма, повторение/разбъркване/програмиране
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Технология на касетния дек: пълна логика
- Режими на възпроизвеждане на касета: авторевърс, Електронно управление на скоростта, пълно автоматично спиране, брояч на лентата
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Аудиозапис

- Носители за запис: лента
- Подобрение на записа на лента: автоматично ниво на запис, Записване със синхронизиран старт на CD, запис с едно докосване

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео, AM, MW
- Предварително настроени станции: 40
- Антена: FM антена, MW антена
- RDS: новини, радиотекст, настройка на RDS часовника, име на станцията
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно

инсталиране (plug & play)

Възможности за свързване

- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- USB: USB хост

Удобство

- Аларми: CD аларма, радиоаларма, предупредителен сигнал за край на лентата, USB аларма
- Часовник: на основния дисплей, таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, чекмедже
- Подобрения на дисплея: DIM режим
- Тип на дисплея: VFD дисплей

Акcesoари

- Кабели/свързване: захранващ кабел
- Дистанционно управление: 32-бутонно с 2 батерии тип AA
- Други: FM/MW антена, Ръководство за бързо инсталиране
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 11 кг
- Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 175 x 203 мм
- Височина на основния високоговорител: 252 мм
- Дълбочина на основния блок: 340 мм
- Ширина на опаковката: 495 мм
- Височина на основния блок: 252 мм
- Височина на опаковката: 396 мм
- Ширина на основния блок: 179 мм
- Дълбочина на опаковката: 343 мм

Мощност

- Електрозахранване: 50/60 Hz
- Електрозахранване: 110 - 240 V

Зелено

- Икономичен режим на готовност: 1 W



Дата на издаване
2011-07-01

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com