



Philips
Portatīvais DVD disku
atskaņotājs

18 cm/7 collu LCD
4 h atskaņošanas laiks

PD7020



Ilgāks filmu baudījums, esot ceļā

Izbaudiet filmas jebkurā laikā, jebkurā vietā! Portatīvais DVD atskaņotājs PD7020 ietver 18 cm/7 collu šķidro kristālu displeju lieliskam skatīšanās baudījumam. Varat baudīt DVD/DivX[®]/MPEG filmas, MP3-CD/CD mūziku un JPEG fotoattēlus līdz pat 4 stundām, esot ceļā.

Atskaņojiet savas filmas, mūziku un fotoattēlus, esot ceļā

- Var atskaņot DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX sertificēts standarta DivX video atskaņošanai
- MP3-CD, CD un CD-RW atskaņošana
- Skatiet JPEG attēlus no attēlu diska

Papildiniet savu AV izklaides pieredzi

- 7 collu grozāms krāsu LCD panelis uzlabotai skatīšanās elastībai
- Baudiet filmas 16:9 platekrāna formātā
- Iebūvēti stereo skaļruņi

Īpašas funkcijas jūsu ērtībām

- Līdz 4 stundām ilga filmu atskaņošana ar atkārtoti uzlādējamu bateriju*
- Vieglai lietošanai automašīnā iekļauta automašīnas stiprinājuma somiņa
- Iekļauts automašīnas adapteris
- Pilna atjaunošana enerģijas zuduma gadījumā

PHILIPS

Izceltie produkti

MP3-CD, CD un CD-RW atskaņošana



MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, ar kuru līdz pat 10 reizēm var samazināt digitālos mūzikas failus, būtiski neietekmējot to kvalitāti. Vienā kompaktdiskā var saglabāt mūziku 10 stundām.

Somiņa piestiprināšanai automašīnā



Vienkārši piestipriniet portatīvo DVD atskaņotāju automašīnas galvas balstam un brauciena laikā varat skatīties DVD filmas.

18 cm/7 collu grozāms krāsu LCD panelis



7 collu grozāms krāsu LCD panelis uzlabotai skatīšanās elastībai

Filmu atskaņošana līdz 4 h



Šī Philips atskaņotāja komplektācijā iekļauta kompakta atkārtoti uzlādējama baterija ilgam darbības laikam. Uzlādējot vienu reizi, līdz 4 stundām var nepārtraukti skatīties filmas un fotoattēlus, kā arī klausīties mūziku. Lai atskaņotāju uzlādētu, vienkārši pievienojiet tīklam strāvas vadu. Tas ir pavisam vienkārši.

DivX sertificēts

Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās Holivudas filmas. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais disks atskaņošanai DivX Certified® Philips ierīcē.

Enerģijas atjaunošana

DVD video atskaņotājā tiek atzīmēta vieta, kur pārtraucāt skatīties, izslēdzot ierīci vai elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ. Ja atskaņotājā neieliksiet citu disku, tas atsāks rādīt filmu no vietas, kur pārtraucāt to skatīties. Atvieglot savu dzīvi, izmantojot šo ierīci!

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 7 colla / 18 cm
- Izšķirtspēja: 480 (P) x 234 (A) x 3 (RGB)
- Displeja ekrāna veids: LCD TFT

Skaņa

- Izejas jauda: 250 mW RMS (iebūvēti skaļruņi)
- Izejas jauda (RMS): 5 mW RMS (austiņas)
- Signāla un trokšņa attiecība: > 80 dB (līnijas izeja), > 76 dB (austiņas), > 62 dB (iebūvēti skaļruņi)

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DVD disks, CD ar attēliem, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD +R/+RW, CD
- Disku atskaņošanas režīmi: Diska izvēle, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, OSD, Atkārtot, Tālummaiņa, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas
- Video disku atskaņošanas sistēma: PAL, NTSC
- Saspiešanas formāti: DivX, MPEG4

Audio atskaņošana

- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s
- Saspiešanas formāts: Dolby Digital, MP3
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Atbalstītās failu sistēmas: ISO-9660, Joliet

Savienojamība

- Līdzstrāvas ieeja: 9 V, 0,8 A
- Austiņu ligzda: 3,5 mm stereo austiņas x 1
- AV izeja: Kompozītu (CVBS) x1

Lietošanas komforts

- Baterijas lādēšanas indikators
- Triciecinātība

Piederumi

- AC/DC Adapteris: DC 9 V, 0,8 A (110–240 V, 50/60 Hz)
- Lietotāja rokasgrāmata: Dažādās valodās
- Automobiļa komplekts: piesmēķētāja izejas adapteris, 12 V līdzstrāva
- Somiņa: Automašīnas sēdekļa stiprinājuma somiņa

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: Iebūvēta baterija
- Bateriju kalpošanas ilgums: Līdz 4 h*

Izmēri

- Galvenās kartona kastes izmēri: 225 x 270 x 245 mm
- Lielo kartona kastu skaits: 3
- Lielās kartona kastes svars: 4,9 kg
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 235 x 255 x 70 mm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 195 x 39 x 153 mm
- Produkta svars: 0,77 kg
- Iesaiņojuma veids: D-kaste



Izlaides datums
2017-04-06

Versija: 2.1.7

12 NC: 8670 000 59224
EAN: 87 12581 52054 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified un saistītie logotipi ir DivXNetworks, Inc. preču zīmes, un tiek izmantotas atbilstoši licencei.

* Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, un pēc kāda laika tās ir jānomaina. Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem.

* Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem. * Baterijas atskaņošanas ilgums ir aptuvenš, un tas var mainīties atkarībā no ierīces stāvokļa. Lai palielinātu baterijas kalpošanas laiku, lietotājam līdz minimumam jāiestata šķidro kristālu displeja fona gaisma, jāizmanto austiņas (nevis iebūvētos skaļruņus), jāklusās videjā skaļuma līmenī un atskaņotājs jāizmanto istabas temperatūrā.