

Philips  
Dockingstation

Lightning-Anschluss  
für iPod/iPhone

AD315



## Genießen Sie Musik von Ihrem /iPhone 5

Docking-Lautsprecher AD315 liefert kristallklaren Sound, der den ganzen Raum erfüllt – ob auf Ihrem Schreibtisch oder anderswo. Kompatibel mit iPhone 5 und den aktuellsten iPods über den Lightning-Anschluss. Durch die Wahl zwischen Netz- oder Batteriebetrieb können Sie Ihre Musik überall genießen.

### **Kristallklarer Klang**

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

### **Noch vielseitiger**

- Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs

### **Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik**

- Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss
- Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

### Wiedergeben und Aufladen über Lightning



Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.

### Audio-Eingang



Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

### Batterie- oder Netzbetrieb

Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs

### Abschirmungstechnologie

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 8 W RMS
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

## Anschlüsse

- Audioeingang (3,5 mm)

## Leistung

- Batterietyp: AA (LR6)
- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Anzahl der Akkus: 4
- Akkulaufzeit: 8 Stunde(n)

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,65 kg
- Produktmaße (B x T x H): 300 x 133 x 116 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 387 x 161 x 143 mm
- Produktgewicht: 1,3 kg

## iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod nano 7. Generation, iPod touch 5. Generation

## iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone 5



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 68481 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)