

Philips  
耳塞式耳机 真无线耳机

6 毫米驱动器 / 封闭式后盖  
佩戴舒适  
IPX4 防溅 / 防汗  
最长可以播放 24 小时音乐

TAT3255BK



## 随心所欲欣赏音乐。

随时随地畅享欢乐。这些防溅和防汗真无线耳机可为您带来动人的音效，凭借其充电盒，提供长达 24 小时的播放时间。如果您在接听一通较长时间的电话，则可以只使用一个耳塞，而另一个耳塞可继续充电。

### 轻松配对。语音控制。

- 智能配对。自动查找蓝牙设备
- 轻松唤醒智能手机的语音助手
- 多功能按钮。轻松控制音乐和通话
- 使用内置麦克风，从聆听音乐切换为接听来电

### 美妙感受。精致外观。

- 小号、中号和大号橡胶耳塞套
- 佩戴稳固，舒适自在
- 软翼尖，确保稳固贴合，并可紧密贴合耳内密封

### 长达 24 小时的播放时间

- 每次充电可续航 6 小时。充电 15 分钟可播放 1 小时
- 6 毫米钹制声学驱动器。清晰的音质，浑厚的低音效果
- IPX4 防溅和防汗
- 单声道模式。在耳塞之间切换麦克风
- 便携式 USB-C 充电盒。播放时间长达 24 小时

**PHILIPS**

## 耳塞式耳机 真无线耳机

6 毫米驱动器 / 封闭式后盖 佩戴舒适, IPX4 防溅 / 防汗, 最长可以播放 24 小时音乐

# 规格

### 声音

- 波段: 20 - 20 000 赫兹
- 单元直径: 6 毫米
- 隔音膜: PET
- 阻抗: 16 欧姆
- 磁铁型: 钕铁硼
- 最大输入功率: 5 mW
- 灵敏度: 90 dB (1K Hz)

### 连接

- 蓝牙版本: 5.1
- 无线
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大范围: 最多 10 组米
- 支持的编解码器: SBC
- 无线传输类型: 蓝牙

### 外箱

- 长度: 37.5 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 27.5 厘米
- 总重: 4.231 千克
- 高度: 24.5 厘米
- GTIN: 1 48 95229 11019 6
- 净重: 1.176 千克
- 自重: 3.055 千克

### 便利性

- 防水: IPX4
- 用于 TWS 的单声道模式
- 控件类型: 按钮

### 内箱

- 长度: 17.8 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 12.8 厘米
- 高度: 10.4 厘米
- 净重: 0.147 千克
- 总重: 0.507 千克
- 自重: 0.36 千克
- GTIN: 2 48 95229 11019 3

### 功率

- 充电式设计
- 音乐播放时间: 6 + 18 小时
- 通话时间: 5 小时
- 充电时间: 2 小时
- 充电时间快: 15 mins for 1 hr
- 电池类型 (充电盒): Lithium Polymer (built-in)
- 电池类型 (耳塞): Lithium Polymer (built-in)
- 电池容量 (充电盒): 500 毫安时
- 电池容量 (耳塞): 50 毫安时

### 包装尺寸

- 高度: 17 厘米
- 包装类型: 包装盒
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 9.5 厘米
- 厚度: 4 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 48 95229 11019 9
- 总重: 0.139 千克
- 净重: 0.049 千克
- 自重: 0.09 千克

### 产品尺寸

- 高度: 4.2 厘米
- 宽度: 3.6 厘米
- 厚度: 6.5 厘米
- 重量: 0.049 千克

### 附件

- 快速入门指南
- 耳塞套: 3 对 (S/M/L)
- 充电盒
- 充电电缆: USB-C 线缆

### 设计

- 颜色: 暗夜黑
- 贴耳材料: 硅橡胶
- 耳塞配件: 耳塞
- 入耳式配件类型: 硅胶耳塞

TAT3255BK/00

# 产品亮点

### IPX4

这些真无线耳机具有 IPX4 等级, 可抵抗任何方向的溅水。您不必担心出汗, 也不用担心被雨淋到。

### 便携式 USB-C 充电盒。

加倍电力随身, 一路畅享欢乐。一次充电即可获得长达 6 小时的播放时间, 充满电的便携充电盒可为您增加 18 小时的播放时间。在充电盒中短时间充电 15 分钟, 可为您提供 1 小时的播放时间。使用 USB-C 为充电盒充满电需要 2 小时。

### 单声道模式

耳机电量不足时需要接听电话? 使用其中一个耳机, 另一个耳机充电, 即可获得更多通话时间。麦克风会自动分配给您正在使用的耳塞, 您只需在需要时切换即可。

### 佩戴稳固, 舒适自在

6 毫米钕磁铁驱动器的音效极佳, 舒适轻盈的设计让您在真正舒适的环境中摇滚音乐。柔软、可互换的耳塞套可帮助您找到舒适的入耳式佩戴方式。

### 多功能按钮

不喜欢当前曲目? 长按多功能按钮即可跳过它。想要拒绝通话并继续聆听? 按一下按钮即可。内置麦克风具有回音消除功能, 可在您接听电话时保持声音清晰。

### 语音助手

不触碰手机即可唤醒手机的语音助手。要求智能手机的语音助手播放音乐、提供方向并检查信息等。

### 智能蓝牙配对。

在您将耳机从充电盒中取出的瞬间其便已做好配对准备。配对完成后, 耳机会记住上次配对的设备。

### 每次充电 6 小时。

每次充电可续航 6 小时。充电 15 分钟可播放 1 小时

### 6 毫米钕制声学驱动器

6 毫米钕制声学驱动器。清晰的音质, 浑厚的低音效果

### 橡胶耳塞

小号、中号和大号橡胶耳塞套

### 软翼尖

软翼尖, 确保稳固贴合, 并可紧密贴合耳内密封

### 音乐与通话切换功能

使用内置麦克风, 从聆听音乐切换为接听来电



发行日期 2024-03-12

版本: 5.1.2

EAN: 48 95229 11019 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com