

Philips  
CD Ses cihazı



AZ2537

## Muhteşem Oyunlara ve Eğlenceye Bağlanın

### Max Sound ile

Eşsiz olarak çift konumlu tasarlanmıştır, her yere oturacak şekilde dikey ya da yatay olarak kurabilirsiniz. Ayrıca hayallerin ötesinde mükemmel oyun ve müzik deneyimi için Philips'in Gameport ve Max Sound'undan da faydalanacaksınız

#### **Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses**

- MAX Sound özelliği ile anında güç artırma
- Bas Refleks hoparlörler, güçlü ve daha derin bas sesler verir

#### **Oyun için hazır**

- Gameport gerçekçi bir oyun deneyimi sunar
- Oyun zevkinizi en üst noktaya çıkarmak için ses modu ön ayarları

#### **Özelliklerle dolu CD çalar**

- MP3-CD, CD-R/RW uyumlu

#### **Her mekan için eşsiz tasarım**

- Estetik ve yer tasarrufu sağlayan çalarlar için Dikey Konumlama

# PHILIPS

sense and simplicity

# Teknik Özellikler

## Ses

- Ekolayzır: 3-bant
- Ekolayzır ayarları: Oyun sesi (Patlama,Enerji,Hız)
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks Hoparlör Sistemi
- Ses Geliştirme: MAX Sound, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Stereo
- Hoparlör çapı: 4
- Çıkış gücü (RMS): 2X4W
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrol döner/şifreyeyici

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2
- Kaplama: Metal
- Hoparlör Güçlendirme: Maks. BASS Portu
- Hoparlör tipleri: Hoparlörler

## Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Birini/albümü/tümünü tekrarlama, Rasgele Çalma
- Yükleyici Türü: Üst
- Programlanabilen Parça Sayısı: 20

## Tuner/Alım/İletim

- Anten: AM Anteni, FM Anteni
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Bantları: FM, MW

## Bağlanabilirlik

- Veri için ses girişi: Ses Sol/Sağ (RCA) 2x
- Aux girişi: Gameport
- Kulaklık: 3,5 mm
- Video girişi: CVBS Video (RCA) 1x
- Video Çıkışı - Analog: Birleşik CVBS (sarı cinch)

## Kullanılabilirlik

- Arka ışık
- Renkli arka ışık: Sarı
- Ekrandaki Basamak Sayısı: 7
- Ekran Tipi: LCD

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Ses/Video kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi
- Stand: Dikey konum için stand

## Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 645 x 230 x 348 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 520 x 178 x 287 mm
- Ağırlık: 4.5 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,5 kg

## Güç

- Pil tipi: LR20
- Pil voltajı: 1,5 V
- Şebeke elektriği
- Pil sayısı: 8

# Özellikler

## MAX Sound

MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.

## Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemim düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlelerini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

## Gameport

Gameport, gelişmiş oyun sesi kalitesi için oyun konsolunuzu doğrudan ses sisteminize bağlayan kolay bağlanabilir bir çözümdür. Game Sound Modu 3 heyecan verici ses ayarı sunar - Hız modu, yüksek hızda araba sürme ve uçuş oyunlarında adrenalini yükseltirken Enerji modu elle savaş oyunlarındaki enerjiye güç katar. Son olarak Patlama modu savaş oyunlarındaki tüm patlama etkilerini yaşamınızı sağlar. Mini Hi-Fi sistemlerinde bulunan bir Oyun Miksleme fonksiyonu, MIX-IT, oyun seslerinin favori CD parçanızı, radyo istasyonunuz ya da harici ses çalarınızla mikslenmesine olanak sağlar.

## Ses modu ön ayarları

Oyun zevkinizi en üst noktaya çıkarmak için ses modu ön ayarları

## MP3-CD,CD-R/RW uyumlu

MP3-CD,CD-R/RW uyumlu

## Dikey Konumlama

Dikey Konumlama, size CD Ses cihazınızı geleneksel yatay konumda ya da çekici, yerden tasarruf sağlayan dikey konumda kullanma seçeneği sunarak yerden tasarruf sağlar ve estetik kazandırır. Yenilikçi teknoloji ve tasarım sistemin dikey konumda da yatay konumda olduğu kadar iyi çalışmasını sağlar. Ek olarak, özel tasarlanmış bir CD ses cihazı standı seti sağlam bir şekilde yerinde tutar ve yüksek kalitede performansın dikey konumda da keyfini çıkarmanızı sağlar.



Yayın tarihi 2011-07-21

Sürüm: 3.0.7

12 NC: 9073 101 01875  
EAN: 87 10895 87804 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com