

필립스  
마이크로 Hi-Fi 시스템

리본 트위터  
150W

MCM761



## 매혹적인 사운드

### 고음질 음악 감상

필립스 마이크로 Hi-Fi 시스템으로 탁월한 사운드를 경험하세요. USB 다이렉트를 사용하여 MP3 에 음악을 리핑할 수 있어 PC 가 필요 없습니다. 원목 마감 스피커의 품격있는 디자인이 전하는 세련된 스타일을 더했습니다.

#### 자유롭게 즐기는 음악 감상의 즐거움

- 좋아하는 CD 를 MP3 로 추출
- 원터치 MP3 디지털 레코딩, 컴퓨터 필요 없음
- 휴대용 USB 장치에서 MP3/WMA 음악을 즐기세요.
- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생

#### 풍부한 음향

- 감동의 음질을 위한 네오디뮴 (Neodymium) 리본 트위터
- 음악 감상의 즐거움을 더해주는 Incredible Surround™
- 손쉬운 고음 및 저음 설정을 위한 고음 및 저음 컨트롤
- 2500W PMPO / 150W RMS 총 출력

#### 새로워진 음향과 외관

- 품격 높은 원목 마감 스피커

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

## 주요 제품

### 좋아하는 CD 를 MP3 로 추출

USB 대용량 저장 장치를 필립스 오디오 시스템의 USB 포트에 연결하고, CD 에서 USB 장치나 MP3 플레이어로 좋아하는 음악의 레코딩을 시작해 보십시오. 직접 MP3 디지털 레코딩을 통하여 나만의 MP3 파일을 만들 수 있습니다.

### MP3/WMA 파일용 USB 다이렉트

필립스 Hi-Fi 시스템의 USB 포트에 장치를 연결하십시오. 디지털 음악과 사진이 장치에서 바로 재생됩니다. 이제 가족이나 친구들과 소중한 추억을 공유할 수 있습니다.

### 네오디뮴 리본 트위터

네오디뮴 (Neodymium) 리본 트위터는 다이내믹하고 또렷한 음질을 재생하는 단극 트위터입니다. 주로 첨단 오디오 시스템에 사

용되는 사양으로 뛰어난 음질을 내는 효과가 있습니다. 기존의 콘 및 돔 트위터가 방향성 가동 코일 방식을 기반으로 하는 반면, 단극 네오디뮴 리본 트위터는 완전한 180도 방사 패턴으로 고주파를 방출합니다. 이를 통해 고음의 사운드 스펙트럼 폭이 크게 향상되며 스위트 스팟 영역이 확장되어 컴팩트한 크기의 오디오 시스템에서 폭 넓고 또렷하며 자연스러운 사운드를 낼 수 있습니다.

### Incredible Surround ™

Incredible Surround 는 음장을 크게 확대하여 음악 속으로 빠져들게 해주는 필립스의 오디오 기술입니다. 최첨단 전자식 위상 변이 기술을 사용해 두 스피커 간의 가상 거리를 확대하는 방식으로 사운드를 좌 / 우로 섞습니다. 이를 통해 스테레오 효과가 크게

향상되며 보다 자연스러운 사운드를 만들어 냅니다. Incredible Surround 는 별도의 스피커 없이도 풍부한 깊이와 너비를 자랑하는 완벽한 서라운드 환경으로 안내할 것입니다.

### 고음 및 저음 컨트롤

고음 및 저음 컨트롤은 오디오의 고주파 및 저주파 사운드 레벨을 각각 조절하는 이퀄라이저 기능입니다. 고음 컨트롤은 음악의 고음 증폭을 세부적으로 조절하며 저음 컨트롤은 저음 레벨의 증폭을 조정합니다. 청취자는 위, 아래 키를 사용해 고음 및 저음을 편리하게 강조하거나 고음 및 저음을 평평하게 유지하여 처음 레코딩된 설정에 따라 음악을 재생할 수도 있습니다. 고음 및 저음 컨트롤은 원하는 취향에 따라 음악을 감상할 수 있게 해줍니다.



# 사양

## 사운드

- 출력 파워 : 2 x 75W RMS, 2500W PMPO
- 음향 향상 기능 : 놀라운 사운드, 고음 및 저음 컨트롤

## 확성기

- 스피커 드라이버 : 5.25" 우퍼, 리본 트위터
- 확성기 향상 기능 : 2-way, 분리 가능한 스피커 그릴
- 스피커 유형 : 중저음 반사 스피커 시스템

## 오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 디스크 재생 모드 : 한곡 / 앨범 전체 / 프로그램 반복 기능, 반복 / 무작위 / 프로그램
- 기타 : ID3 태그 지원
- 카세트 데크 기술 : 완전 논리식 조작
- 카세트 재생 모드 : 자동 되감기, 전자식 속도 컨트롤, 전자동 중지 기능, 테이프 카운터
- USB 다이렉트 재생 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 프로그램 재생, 반복, 연속, 중지

## 오디오 녹음

- 레코딩 매체 : 테이프
- 테이프 레코딩 향상 기능 : 자동 레코딩 수준, CD 동시 시작 레코딩, 원터치 기록 방식!

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오, AM
- 방송 프리셋 : 40
- 안테나 : FM 안테나, MW 안테나
- 튜너 향상 기능 : 자동 디지털 튜닝, 자동 스캔, 손쉬운 설치 (플러그 앤 플레이)

## 연결성

- 오디오 / 비디오 출력 : 헤드폰 (3.5mm)
- MP3 링크 : 3.5mm 스테레오 라인 인
- USB : USB 호스트

## 편의 제품

- 알람 : CD 알람, 라디오 알람, 테이프 알람, USB 알람
- 시계 : 기본 디스플레이, 취침 타이머
- 로더 유형 : 동력, 트레이
- 디스플레이 향상 기능 : DIM 모드
- 디스플레이 유형 : VFD 디스플레이

## 액세서리

- 케이블 / 연결 : 전원 코드
- 리모콘 : 32 키 (AA 배터리 2 개 포함)
- 기타 : FM/MW 안테나, 요약 설명서
- 사용 설명서 : 영어, 한국어
- 보증 : 무상 A/S 보증 책자

## 규격

- 총중량 : 13.2 kg
- 메인 스피커 크기 (W x D): 175 x 196 mm
- 기본 스피커 높이 : 252 mm
- 본체 깊이 : 340 mm
- 포장 폭 : 524 mm
- 본체 높이 : 252 mm
- 포장 높이 : 353 mm
- 본체 폭 : 179 mm
- 포장 깊이 : 408 mm

## 녹색

- 에코 파워 대기 : 1 W



발행 일자 2011-01-06

버전 : 1.0.5

12 NC: 8670 000 41254  
EAN: 87 12581 43448 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)