



Philips Hudobný mikrosystém

- Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad
- 40 W



DCM3060



Zvukový systém, ktorý pristane vašej domácnosti

Posadnutí zvukom

Vložte svoj iPod/iPhone/iPad do doku alebo pripojte iné zariadenie cez rozhranie USB Direct a vychutnajte si dunivé basy s technológiou wOOx. Vďaka šikovne navrhnutým možnostiam umiestnenia na stenu prináša hudobný mikrosystém Philips DCM3060/12 fantastický, štýlový zvuk.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Technológia reproduktora wOOx™ pre hlboké a výkonné basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 40 W RMS

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Rádio datasytém pre informácie o stanici a dátové služby

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie
- Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia wOOx™



Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojitý tlenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytujú wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy

tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasnosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasnosť.

Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad



Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho prenosného zariadenia priamo k systému Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybitá batéria prenosného prehrávača. Keď je prenosné zariadenie v doku, systém automaticky nabije jeho batériu.

USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Rádio datasystém (RDS)

Rádio datasystém (RDS) umožňuje naladiť stanice rádia bez toho, aby ste si museli pamätať čísla frekvencií. V štandardnom režime ukazuje displej RDS názov stanice namiesto čísla frekvencie, čím sa ladenie zrýchľuje a zjednodušuje. RDS umožňuje aj prenos textových správ, ako napríklad správy a informácie o stanici, priamo na displej rádia. V Európe bežne využívaný systém RDS je textové vysielanie zaslané rádiovou stanicou na rovnakej frekvencii, na akej vysielala.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 20 W RMS
- Vylepšenie zvuku: Technológia wOOx™, digitálne ovládanie zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash, WMA-CD
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a dozadu, ponuka, nahor a nadol, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť
- Iné: Podpora ID3 textu

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- RDS: typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS, názov stanice
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm, iPod alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Nabijacie zariadenie: iPad, iPhone, iPod
- Typ displeja: Displej VFD
- Typ vkladania: spredu, motorizované

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Napájaci kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa, Rýchla užívateľská príručka, 2 skrutky pre upevnenie na stene
- Diaľkové ovládanie: 31-tlačidlové diaľkové ovládanie
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 500 x 217 x 98 mm
- Šírka balenia: 585 mm
- Výška balenia: 281 mm
- Hĺbka balenia: 180 mm
- Hmotnosť brutto: 4,3 kg
- Netto hmotnosť: 3,4 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad, iPad 2



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 1.1.3

12 NC: 8670 000 78237
EAN: 87 12581 60783 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com