

Philips
Adaptador Bluetooth®

Receptor de música Bluetooth®
con MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC y NFC
Salida digital

AEA2700



Conecta hasta 3 smartphones al mismo tiempo

El adaptador Bluetooth® de Philips con MULTIPAIR convierte el sistema de altavoces de tu equipo Hi-Fi o PC en un sistema de sonido inalámbrico. Solo tienes que conectar el adaptador para poder transmitir música de forma inalámbrica de hasta tres smartphones, tabletas y dispositivos con Bluetooth.

Transmisión inalámbrica de música con tecnología Bluetooth®

- Transmite aplicaciones de música de tu smartphone o tableta al equipo Hi-Fi
- Cambia de música al instante entre 3 dispositivos con MULTIPAIR
- Transmisión de música de alta fidelidad mediante Bluetooth® (aptX® y AAC)

Convierte tu sistema Hi-Fi en un sistema de sonido inalámbrico

- Se conecta a casi cualquier equipo Hi-Fi o sistema de altavoces para PC
- Funciona con cualquier smartphone o tableta con Bluetooth®
- Salidas de audio digital coaxial y óptica para un sonido excelente

Sencillez de uso

- Emparejamiento Bluetooth® con un solo toque a través de NFC
- Plug and Play para un uso sencillo
- Diseño redondeado y compacto

PHILIPS

Adaptador Bluetooth®

Receptor de música Bluetooth® con MULTIPAIR, Bluetooth® aptX, AAC y NFC, Salida digital

Destacados

MULTIPAIR



Empareja hasta tres dispositivos inteligentes para poder transmitir música desde donde desees, sin necesidad de anular el emparejamiento y volver a establecerlo. Para reproducir una canción en un dispositivo diferente, solo tienes que elegirla y pulsar el botón de reproducción. La canción guardada en el otro dispositivo se detendrá para que comience a sonar la nueva canción, lo que resulta ideal para compartir música con los amigos, poner música en las fiestas o simplemente reproducir canciones almacenadas en diversos dispositivos. Deja que tus familiares y amigos emparejen sus dispositivos al mismo tiempo para intercambiar música en un abrir y cerrar de ojos.

Transmite aplicaciones de música en línea

Todo aficionado a la música tiene su servicio de música favorito o aplicación de radio online en sus dispositivos móviles. Ahora puedes reproducirlos directamente en tu sistema Hi-Fi.

Bluetooth® de alta fidelidad

Con la avanzada tecnología, el sonido transmitido a través de Bluetooth® alcanza el siguiente nivel. El audio Bluetooth® estándar utiliza el códec SBC, que se integra para la transmisión básica de audio, con lo que a veces

los oyentes quedan decepcionados o insatisfechos. No obstante, el adaptador Hi-Fi está equipado con la tecnología inalámbrica Bluetooth® (aptX® y AAC) de alta fidelidad, que te ofrece un sonido rico, potente y cristalino. Compatible con los smartphones y tabletas Android™ y Apple iOS más recientes y con otros dispositivos, Philips ofrece ahora la calidad de audio que esperabas. La música inalámbrica nunca ha sonado tan bien.

Funciona con la gran mayoría de sistemas Hi-Fi

Puedes conectar el adaptador Hi-Fi Bluetooth® a casi cualquier equipo Hi-Fi o sistema de altavoces para PC utilizando la conexión RCA o de 3,5 mm analógica estándar.

Tecnología NFC



Empareja dispositivos Bluetooth® fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth® y comenzar a transmitir música.

Plug and Play

El adaptador Hi-Fi Bluetooth® se conecta al instante a tu sistema Hi-Fi favorito. Solo tienes

AEA2700/12

que conectarlo a la toma RCA o de 3,5 mm y podrás reproducir música desde el smartphone o la tableta en el sistema Hi-Fi.

Diseño compacto



El adaptador Hi-Fi Bluetooth® dispone de un diseño compacto y optimizado, que queda perfectamente con tu equipo Hi-Fi favorito.

Salidas de audio digital y óptica

Salidas de audio digital coaxial y óptica para un sonido excelente

Se conecta al smartphone o la tableta



El adaptador Hi-Fi Bluetooth® funciona con teléfonos y tabletas con Bluetooth®. Solo tienes que activar la función Bluetooth®, conectarlo al adaptador Hi-Fi y reproducir la música de tu smartphone/tableta en tu equipo Hi-Fi.



Especificaciones

Conectividad

- Tecnología NFC
- Versión de Bluetooth: 3
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: compatible con aptX y AAC
- Alcance Bluetooth: Hasta 10 m
- Salida auxiliar RCA
- Salida de audio (3,5 mm)
- Salida digital coaxial/óptica

Accesorios

- Adaptador de CA

- Cables: RCA para cable de 3,5 mm
- Guía de inicio rápido

Potencia

- Alimentación: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):
74 x 22 x 74 mm
- Peso del producto: 0,04 kg
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
125 x 158 x 56 mm



Fecha de emisión
2022-04-29

Versión: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136
EAN: 08 71258 17082 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com