

Philips
Σύστημα Micro Hi-Fi



MCM280D



Απελευθερώστε τη μουσική σας με εξαιρετικό ήχο

από iPhone, iPod, USB, CD & ραδιόφωνο

Απολαύστε μουσική από iPhone/iPod σε εξαιρετικό ήχο με το σύστημα Micro Hi-Fi MCM280D της Philips. Κομψός σχεδιασμός, με δυνατότητα φόρτισης του iPhone/iPod κατά την αναπαραγωγή, αντιγραφή CD σε MP3 και αναπαραγωγής μουσικής MP3/WMA από φορητές συσκευές μέσω USB Direct.

Απεριόριστη απόλαυση ακρόασης

- Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPhone/iPod
- Εξαγωγή των αγαπημένων σας CD σε MP3
- Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Τηλεχειριστήριο όλα σε ένα για το σύστημα και το iPhone/iPod
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Μουσική ισχύς 2x30W RMS / 2x60W

Σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε χώρο

- Πρόσθια μηχανοκίνητη θύρα CD με παράθυρο προβολής
- Κομψή και συμπαγής σχεδίαση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPhone/iPod

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σας επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPhone/iPod κατά την αναπαραγωγή ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας και να μην χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα η φορητή συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη.

Εξαγωγή των αγαπημένων σας CD σε MP3

Απλά συνδέστε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στη θύρα USB του ηχοσυστήματος Philips και ξεκινήστε την

εγγραφή της αγαπημένης σας μουσικής από CD στη συσκευή USB ή το MP3 player - με ένα πάτημα και χωρίς υπολογιστή. Έτσι, μπορείτε να δημιουργείτε τα δικά σας αρχεία MP3 απευθείας μέσω ψηφιακής εγγραφής MP3.

USB Direct για μουσική MP3/WMA

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της

ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχρότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 30W
- Ισχύς: Μουσική ισχύς 2x60 watt
- Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost

Ηχεία

- Κύριο ηχείο: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Γούφερ 4"

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle, Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μπροστινή, Μηχανοκίνητος
- Υποστήριξη ID3-tag
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Προρυθμίσεις σταθμών: 40
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
- RDS: Τύπος προγράμματος, Όνομα σταθμού, Radio Text, Ρολόι RDS, Ειδήσεις

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος Aux: (MP3 Link)
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM
- USB: Host USB

Ευκολία

- Ξηπητήρια: Ξηπητήρι με CD, Ξηπητήρι ραδιόφωνο, Ξηπητήρι USB, Ξηπητήρι iPod, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας

- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: LCD
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Μπλε
- Eco Power Standby: 1 watt

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Εγγύηση, Βάση, Κεραία FM
- Τηλεχειριστήριο: 40 πλήκτρων με μπαταρίες λιθίου
- Τροφοδοτικό AC/DC: Αλλαγή τροφοδοσίας ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
- Βάση σύνδεσης: Για iPhone/iPod

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 211 x 250 x 160 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 158 x 250 x 193 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 397 x 339 x 311 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 6 κ.

Εγγραφή ήχου

- Μέσα εγγραφής: Συσκευή USB
- Λειτουργίες εγγραφής USB: Άμεση εγγραφή, Προγραμματισμένα κομμάτια, Ένας δίσκος, Ένα κομμάτι
- Πηγές εγγραφής USB: CD

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod, iPod 5ης γενιάς, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod touch, iPod touch 2ης γενιάς, iPod με έγχρωμη οθόνη



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 1.2.3

12 NC: 8670 000 49771
EAN: 87 12581 46565 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com