

Philips  
Coluna MP3 portátil

• Universal



SBA3000

## Graves excepcionais

para desfrutar de música em movimento

Mexa-se com a sua música! Desfrute do som estéreo em qualquer lugar graças a uma coluna de viagem com desempenho rico de graves. Prenda o cabo de entrada para usar como correia para uma fácil portabilidade. No interior, o amplificador digital elimina a interferência de telemóveis.

### Desfrute da sua música em estéreo

- Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora
- Tecnologia bloqueadora de telemóveis significa som sem estática.
- Universal: funciona a partir da entrada de auscultadores de 3,5 mm do seu dispositivo

### Leve a sua música consigo

- Alimentação a pilhas para portabilidade
- 30 horas de reprodução contínua para diversão sem preocupações
- Cabo de entrada transforma-se em correia para uma fácil portabilidade
- A bolsa de transporte protege os altifalantes quando não estão em uso

### Som potente

- Amplificador digital de classe 'D' para som de qualidade
- Dynamic Bass Boost - ouça os sons graves mais profundos, mais ricos
- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro



Great sound  
on the go  
Un son exceptionnel  
où que vous alliez.



# PHILIPS

# Especificações

## Compatibilidade universal

- Qualquer dispositivo com uma ficha de 3,5 mm: iPad, iPod, iPhone, GoGear, Leitor MP3 com uma ficha de 3,5 mm, PC e computadores portáteis, Telemóvel com uma ficha de 3,5 mm

## Design e acabamento

- Cor(es): Preto

## Acessórios

- Mala de transporte

## Som

- Frequência de resposta: 150 - 16 000 Hz
- Impedância: 4 Ohms
- Classificação de Energia RMS: 4 W
- Diâmetro do altifalante: 40 mm
- Tipo: Neodímio
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Dynamic Bass Boost, Incredible Surround

## Alimentação

- Tipo de pilhas: AA
- Tempo de funcionamento a pilhas: 30 hr
- Pilhas incluídas: Não
- Número de pilhas: 4

## Comodidade

- Controlo do volume

## Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,42 x 22,5 x 9,42 cm
- Peso bruto: 0,4 kg
- Peso líquido: 0,229 kg
- Tara: 0,171 kg
- EAN: 87 12581 50193 8

## Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Embalagem exterior (C x L x A): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
- Peso bruto: 3,053 kg
- Peso líquido: 1,374 kg
- Tara: 1,679 kg
- EAN: 87 12581 50204 1

## Embalagem Interior

- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Embalagem interior (C x L x A): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
- Peso bruto: 0,909 kg
- Peso líquido: 0,458 kg
- Tara: 0,451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8

# Destaques

## Dynamic Bass Boost

Esta tecnologia inovadora proporciona sons graves incrivelmente profundos e ricos a partir de colunas compactas. O Dynamic Bass Boost dá ênfase aos sons graves da música ao longo da variação de volume, de baixo até alto – com o toque de um botão!

## Amplificador de Classe 'D'

O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

## Cabo de entrada como correia

Estas colunas estão prontas para sair! Quando chega a hora de levar a sua música consigo, volte a ligar o cabo de entrada e prenda-o correctamente para utilizar como uma prática correia.

## tecnologia bloqueadora de telemóveis

o design de circuitos avançado corta a interferência dos telemóveis para garantir som sem estática

## Ficha de auscultadores universal de 3,5 mm

Basta ligar e usar com qualquer um dos seus dispositivos móveis que têm ficha de auscultadores de 3,5 mm – iPod, iPhone, GoGear, leitores MP3, computadores portáteis, netbooks, telemóveis com leitores de música e muito mais.



Data de publicação  
2013-05-10

Versão: 3.1.7

12 NC: 8670 000 55842  
EAN: 87 12581 50193 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)