

Philips
Transportabelt
højttalersystem

SBPI 100



Bærbar

Lille og let

Glæd dine venner, og del din musik ved hjælp af disse smarte, kraftfulde og kompakte højttalere. Tag dem med dig hvor som helst, slut dem til, og afspil musik med din MP3, CD-afspiller eller bærbare computer.

For uovertruffen musiknydelse

- Kraftige højttalerdrivere giver ultrarealistisk lyd
- Basrøret fremhæver de dybe toner, så du får en klar og realistisk lyd
- Bredt stereoperspektiv, når højttalerne placeres adskilt.

Del din musik overalt

- Lille og let, så den kan være i lommen eller ligge i en taske
- Universel anvendelse med alt transportabelt underholdningsudstyr

Altid klar

- Det er ekstra praktisk, at der ikke kræves batterier
- Plug and Play med alle bærbare musikenheder

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Frekvenskurve:** 100 - 18.000 Hz
- **Impedans:** 8 ohm
- **Strømstyrke (RMS):** 2 x 1 W
- **Højttalerdiameter:** 50 mm

Tilslutningsmuligheder

- **Kabellængde:** 1,2 m
- **Stik:** 3,5 mm stereo
- **Stik-finish:** Forkromet

Komfort

- **Driftstid:** Kræver ikke batterier

Tilbehør

- **Lysnetadapter:** Nej

Strøm

- **Adapter:** I/T
- **Batterispænding:** 0 V
- **Batterier:** 0

Indpakningens mål

- **Mål på emballage (B x H x D):** x x cm

- **EAN:**
- **Bruttovægt:**
- **Nettovægt:**
- **Antal medfølgende produkter:**
- **Emballagetype:**
- **Taravægt:**

Ydre indpakning

- **EAN:**
- **Bruttovægt:**
- **Ydre indpakning (L x B x H):** x x cm
- **Nettovægt:**
- **Antal forbrugerpakninger:**
- **Taravægt:**

Indvendig emballage

- **EAN:**
- **Bruttovægt:**
- **Indvendig emballage (L x B x H):** x x cm
- **Nettovægt:**
- **Antal forbrugerpakninger:**
- **Taravægt:**

Interessante produkter

Kraftige højttalerdrivere

Kraftige højttalerdrivere giver ultrarealistisk lyd, så du bliver fuldstændig opslugt af spillet.

Basør

Med en akustisk afstemt luftkanal, der giver baserne ekstra kraft, kan du opnå en fantastisk realistisk og ægte lytteoplevelse.

I forbedret stereoeffekt

Disse bærbare højttalere skaber et naturligt stereoperspektiv, når placeres adskilt, hvilket giver indtrykket af, at hvert musikinstrument fylder et bestemt fysisk område. Denne effekt er mere realistisk og mere behagelig.

Let og kompakt

Lille og let, så du knap bemærker, at du har den med dig. Læg den i lommen eller tasken og tag den med dig over alt.

Til transportabelt udstyr

Universel anvendelse med alt transportabelt underholdningsudstyr. Tilsluttes blot med 3,5 mm-stikket.

Kræver ikke batterier

Bekvemmeligheden er i top, da disse transportable højttalere ikke kræver batterier. De får strøm fra outputsignalet i den bærbare lydafspiller.

Plug and Play-højttalere

Plug and play-funktionen er en praktisk tilføjelse, eftersom du ganske enkelt slutter højttalerne til den bærbare lydafspiller på samme måde, som du ville slutte en hovedtelefon ved brug af jackstikket.



Udgivelsesdato
2008-01-14

Version: 3.0.5

12 NC: 9082 100 05708
EAN: 87 10895 92162 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com