

Philips
dockningshögtalare med
Bluetooth®

för iPod/iPhone

AD530



Lyssna på musik på din iPod/iPhone

med den här dockningshögtalaren

Med inbyggda basreflexhögtalare ger den här Philips AD530/12 dockningshögtalaren djup, fyllig bas och kraftfullt ljud. Med den smarta dockningsstationen kan du ladda din iPod/iPhone utan att ta bort dess skyddshölje.

Kristallklart ljud

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
- Total uteffekt på 8 W RMS

Avancerad mångsidighet

- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Kompakt design – passar var som helst och vem som helst
- Trådlös musikströmning via Bluetooth från iPod/iPhone

Lyssna på din favoritmusik

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

PHILIPS

Funktioner

Musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en robust och energieffektiv trådlös kommunikationsteknik för korta avstånd. Tekniken gör det möjligt att enkelt ansluta olika Bluetooth-enheter till varandra trådlöst, så att du kan spela upp din favoritmusik från din iPod eller iPhone på din Philips-ljudanläggning – bekvämt och när du vill.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapterar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.

Avskärmningsteknik

Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Total uteffekt på 8 W RMS

Total uteffekt på 8 W RMS

Kompakt design

Kompakt design – passar var som helst och vem som helst

Spela musik och ladda din iPod/iPhone



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 8 W RMS
- Volymkontroll: upp/ned
- Ljudsystem: stereo

Anslutningar

- Bluetooth-version: 2.1
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-räckvidd: fri sikt, 10 m

Bekvämlighet

- Laddningsenhet: iPod, iPhone

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

Tillbehör

- AC/DC-adapter

Mått

- Vikt inkl. förpackning: 1,3 kg
- Produktmått (B x D x H): 260 x 103 x 131 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 354 x 136 x 167 mm
- Produktvikt: 1,8 kg

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Mini, iPod Classic, iPod Touch, iPod nano, 6:e generationen, iPod touch, 4:e generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod touch, 2:a generationen, iPod nano, 5:e generationen

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 64259 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com