



Philips
Univerzálne diaľkové
ovládanie

3 v 1 pre TV/DVD/STB



SRU5130



Náhrada pre všetky funkcie

Funguje s viac ako 1000 značkami

Toto univerzálne diaľkové ovládanie je vynikajúcou voľbou, ak požadujete maximálnu funkčnosť pre 3 zo 6 možných zariadení s optimálnym pohodlím. Prirodzene tvarované prevedenie zaručuje pohodlné ovládanie.

Ideálna náhrada za starý diaľkový ovládač

- Ovládajte až 3 zo 6 možných zariadení
- Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

Skvelé pohodlie

- Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládanie
- Jednoducho použiteľné funkcie usporiadané do skupín
- Batérie sú priložené, stačí len rozbaľiť a môžete prepínať.

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Jednoduché nastavenie s funkciou rýchleho rozpoznania tlačidiel
- Otázky a žiadosti o pomoc volajte do našej Servisnej linky URC
- URC podporný servis cez určenú webovú stránku

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Univerzálna IR databáza: TV, DVD, VCR, KÁBEL, SAT, DVB-T
- TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez ponuku, Ovládanie farby/jasu, Kľávesy teletextu, Kľávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, Časovač vypnutia, 16:9, Príručka, informácie
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
- DVD funkcie: Prepravné kľúče, Ovládanie systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, Digitálne kľúče
- Funkcie videorekordéra: Kľávesy prepravy (6), Systém Showview, VCR plus, Ovládanie cez ponuku
- Postup pri inštalácii: 2
- Tlačidlo kopírovanie
- Jazyková podpora: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- Počet tlačidiel: 42
- Predprogramované pre Philips
- Regulačné schválenia: Značka CE
- Odolné voči ostriekaniu
- Funkcie SAT/CBL: Kanál hore/dole, Digitálne kľúče, Oblíbené, Príručka, informácie, Ovládanie cez ponuku, Textové funkcie, Hlasitosť nahor/nadol, vypnúť

Príslušenstvo

- Batéria: Áno, 1,5 V batéria R03/AAA



Infračervené schopnosti

- Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
- Vysielač LED diódy: 1
- Univerzálna databáza IR kódu
- Počet značiek v databáze: Viac ako 1000
- Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
- Uhol vysielača: 90 stupeň

Napájanie

- Životnosť batérie: 12 mesiacov
- Počet batérií: 2
- Typ batérie: AAA

Údaje o balení

- 12 NC: 908210006477
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
- Výška: 33 mm
- Dĺžka: 304 mm
- Šírka: 157 mm

Vonkajšia lepenka

- Hmotnosť brutto: 1,578 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 30,3 x 15 x 17 2 cm
- Čistá hmotnosť: ,696 kg
- Hmotnosť obalu: ,882 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 15,7 x 30,4 x 3 4 cm
- Hmotnosť brutto: ,245 kg
- Čistá hmotnosť: ,116 kg
- Hmotnosť obalu: ,129 kg

Hlavné prvky

Diaľkové ovládanie pre 3 zo 6 zariadení

Umožňuje pohodlné ovládanie 3 zo 6 možných zariadení domácej zábavy pomocou jedného diaľkového ovládania. Diaľkové ovládanie sa dá jednoducho naprogramovať, aby umožňovalo ovládanie takmer akejkoľvek značky audiovizuálnych zariadení pomocou vstavanej databázy infračervených kódov. Jedno samostatné ovládanie na obsluhovanie všetkých vašich zariadení bez starostí s hľadaním správneho diaľkového ovládania!

Rýchle rozpoznanie tlačidiel

Rýchle rozpoznanie tlačidiel pomáha rýchlo a jednoducho obnoviť funkciu tlačidiel na diaľkovom ovládaní, ktoré nepracujú po nainštalovaní zariadenia určitej značky. Stačí tlačidlo stlačiť na 5 sekúnd a počas tejto doby mieriť diaľkovým ovládačom na zariadenie. Keď zariadenie zareaguje, funkcia tlačidla bola obnovená.

Ergonomický dizajn

Hladký okrúhly tvar sa dokonale hodí do ruky na prirodzené a vyvážené manipulovanie. Tiež dobre vyzerá!

Jednoducho použiteľné funkcie usporiadané do skupín

Jednoducho zoskupené funkcie umožňujú jednoduché rozpoznanie tlačidiel, ktoré potrebujete na ovládanie špecifického audio-video zariadenia. Všetky funkcie zariadenia sú zoskupené na diaľkovom ovládaní. Okrem toho je horná časť diaľkového ovládania vyrobená z dielov s rôznymi farbami (čierna, strieborná, hliníková, ...), ako aj z rôznych povrchových úprav tlačidiel (čierna, strieborná, matná, lesklá, ...), aby sa rýchlo identifikovalo, ktoré tlačidlá sa používajú súčasne na ovládanie konkrétneho audio-video zariadenia.



Dátum vydania
2009-03-09

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 35194
EAN: 87 12581 37690 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com