

Philips
CD-soundmachine met
Dynamic Bass Boost

AZ1226



alles-in-een, MP3-muziek met een dieper bass-geluid

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies van de gestroomlijnde, draagbare AZ1226 kunt u genieten van uw favoriete muziek met een dieper bass-geluid.

CD-speler met een schat aan functies

- Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW
- CD shuffle/programmeren/herhalen

Nog betere bass-prestaties

- Bass Reflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Full range-luidsprekers van 4 inch voor krachtig geluid

Eenvoudig te gebruiken

- Gesynchroniseerd opnemen van CD op cassette
- Multifunctioneel LCD-scherm
- Stereohoofdtelefoonaansluiting

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1,2 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Roterend
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Diameter van de luidspreker: 4 inch
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost

Audio afspelen

- Ladertype: Bovenzijde
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Programmeerbare nummers: 20
- Aantal decks: 1
- Cassette-decktechnologie: Mechanisch

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Radioband: FM, MW



Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gemak

- Schermtype: LCD

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Vermogen

- Netspanning
- Batterijtype: LR14
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 6

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 470 x 210 x 290 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 400 x 162 x 238 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 3,7 kg

Kenmerken

Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW

Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW

CD shuffle/programmeren/herhalen

CD shuffle/programmeren/herhalen

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een bass-pijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht in de bass-pijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bass op.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Full range-luidsprekers van 4 inch

Full range-luidsprekers van 4 inch voor krachtig geluid

Gesynchroniseerde opname

Gesynchroniseerd opnemen van CD op cassette

Multifunctioneel LCD-scherm

Multifunctioneel LCD-scherm

Stereohoofdtelefoonaansluiting

Stereohoofdtelefoonaansluiting



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767
EAN: 87 10895 87182 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com