



Philips
Baladeur CD

EXP220



Savourez la musique MP3 !

Vous recherchez un baladeur CD-MP3 branché et convivial ? L'eXp220 vous offre 10 heures de musique par CD-MP3 avec amplification numérique des basses pour des sons incroyablement riches.

Expérience CD MP3 exceptionnelle

- Lisez vos fichiers MP3 comme un CD audio classique.
- Bénéficiez de plus de 10 heures de musique sur un CD MP3.
- Lecture de CD, CD-R et CD-RW

Système antichocs

- Magic ESP™ 100 secondes

Renforcement des basses

- Optimisation des basses quel que soit le volume

Une simplicité d'utilisation remarquable

- Pour accéder rapidement à une piste/un album MP3 spécifique

PHILIPS

Caractéristiques techniques

Son

- Rétroaction acoustique
- Convertisseur N/A: 1 bit
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 3 mW RMS
- Rapport signal sur bruit: > 85 dB
- Amélioration du son: Amplif. numérique des basses (DBB)
- Réglage du volume: Réglage analogique du volume

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des disques: 50 plages programmables, Verrouillage, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Reprise de lecture de l'arrêt, Lecture aléatoire des albums/pistes
- Système électronique antichocs (CD): 45
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (CD-MP3): 100
- Débit numérique MP3: 32 - 320 Kbit/s

Connexions

- Entrée CC: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Casque: 3,5 mm
- Sortie ligne: 3,5 mm

Fonctionnalités

- Type d'affichage: LCD
- Indications: Numéro de l'album, niveau des piles, Fonctions CD, Amplif. dynamique des basses (DBB), ESP, temps, piste

Accessoires

- Casque: SBC HE035
- Accessoires fournis: Manuel d'utilisation

Dimensions

- Dimensions de l'Ebox (l x H x P): 0 x 0 x 0 mm
- Boîtier: Corps résistant à la chaleur
- Dimensions du carton principal: 304 x 156 x 172 mm
- Nombre de cartons: 6
- Poids du carton principal: 2,5 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 164 x 49 x 140 mm
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 125 x 135 x 30 mm
- Poids de l'appareil: 0 25 kg

Alimentation

- Lecture CD - autonomie sur piles: 12
- Lecture CD-MP3 - autonomie sur piles: 14
- Type de pile: AA, LR6, UM3

Points forts du produit

Lecture CD-MP3

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

10 heures de MP3 sur un CD

Magic ESP™ 100 secondes

Magic ESP

Amplif. numérique des basses (DBB)

Appréciez un son aux basses remarquables à n'importe quel volume ! La fonction de suramplification des basses est une technique d'amplification des basses intelligente délivrant un haut niveau de basses même à fort volume, sans distorsion du son. À bas volume, les basses fréquences restent claires également. Un système électronique contrôle constamment le volume et les niveaux de basses et les calibre de manière très précise afin d'éviter toute distorsion du son, d'où la production de basses optimales.

Lecture des CD, CD-R et CD-RW

Écran de navigation LCD



Date de publication
2006-07-07

Version: 2.0

12 NC: 9073 101 01258
EAN: 87 10895 81484 3

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com