



Philips  
Micromuiziekstelsel

met Lightning-aansluiting

voor iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB, FM  
70 W max.



DCM2170

## Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

### Bezeten van muziek

Dit stijlvol vormgegeven microgeluidssysteem van Philips is geschikt voor de iPhone 5 met Lightning-aansluiting. Plof in uw luie stoel en geniet met één druk op de knop van uw favoriete muziek.

#### **Verrijk uw luisterervaring**

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Maximaal uitgangsvermogen van 70 W RMS

#### **Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen**

- Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

# PHILIPS

Micromuiziekstelsysteem  
met Lightning-aansluiting voor iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, 70 W max.

## Kenmerken

### Afspelen en opladen via Lightning



Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de

lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

DCM2170/12

### Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspeelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.



# Specificaties

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

## Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 70W

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Luidsprekerdrivers: 10 cm (4") woofers met zachte dome-tweeter

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

## Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- USB: USB-poort

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, iPod-alarm, USB-alarm
- Ladertype: Lade
- Oplaadapparaat: iPhone, iPod

## Accessoires

- Afstandsbediening
- Gebruikershandleiding: meerdere talen

## Afmetingen

- Brutogewicht: 5,7 kg
- Afmetingen van hoofduidspreker (B x D): 140 x 185 mm
- Hoogte van de hoofduidspreker: 260 mm
- Breedte hoofdunit: 180 mm
- Hoogte hoofdunit: 177 mm
- Diepte hoofdunit: 239 mm
- Breedte van de verpakking: 224 mm
- Hoogte van de verpakking: 314 mm
- Diepte van de verpakking: 518 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod nano 7e generatie, iPod touch 5e generatie

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 5



Publicatiedatum  
2014-07-26

Versie: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01979  
EAN: 87 12581 68401 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)