



Philips
DVD player portabil

LCD de 17,8 cm (7")
durată de redare de 3 ore
DTV

PD7025



Vizionați programele TV și DVD-urile preferate oriunde

cu configurarea ușoară

Bucură-te de programele TV gratuite cu receptorul TV digital încorporat în playerul DVD portabil PD7025. Cu ecranul lat LCD TFT de 7", poți savura până la 3 ore de filme, muzică și fotografii când ești în deplasare.

Redați filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor

- Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
- Redare MP3-CD, CD și CD-RW
- Certificat DivX pentru redare video DivX standard
- Conexiune USB pentru redarea clipurilor video, fotografiilor și muzicii

Divertisment în timp real la televizorul portabil

- Afișaj LCD color TFT de 17,8 cm (7") în format panoramic 16:9
- Suport DVB-T standard pentru televiziune digitală free-to-air
- Ghid electronic de programe (EPG)
- Suport pentru funcțiile de Teletext și subtitrarea directe
- Instalare ușoară și căutare automată a postului

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.

- Până la 3 ore de redare cu bateria încorporată*
- Include adaptor auto și telecomandă accesibilă

PHILIPS

Repere

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



DVD playerul portabil Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD – toate pot fi redade pe DVD player. DVD+/-R este un termen prescurtat pentru o unitate DVD care poate accepta ambele formate DVD uzuale înregistrabile. De asemenea, DVD+/-RW acceptă ambele tipuri de discuri uzuale reinscriptibile.

DVB-T (free-to-air)



Suport DVB-T standard pentru televiziune digitală free-to-air

3 ore cu bateria încorporată*



Acest player Philips este livrat cu o baterie reîncărcabilă compactă integrată pentru funcționare extinsă. Până la 3 ore de redare continuă de filme, fotografii și muzică pot fi obținute cu o singură încărcare. Doar conectați cablul de alimentare pentru a reîncărca playerul - este atât de simplu.

LCD color TFT 18 cm(7")(16:9)



Ecranul LCD color dă viață imaginilor, afișând fotografiile dvs. prețioase, filmele și muzica preferată cu aceleași detalii bogate și culori vibrante din lumea reală, precum fotografiile tipărite la calitate ridicată. Raportul de aspect panoramic 16:9 este standard de la televiziunea universală până la cea digitală de înaltă definiție. Un raport de aspect original de 16:9 oferă o

afișare a clipurilor video fără bare în partea superioară sau inferioară a imaginii și fără pierderile de calitate generate de scalare, alterarea unei imagini pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de ecran.

Certificat DivX

Cu suport DivX®, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailer și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și discuri înregistrabile DVD, unități de stocare USB și alte carduri de memorie pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Certified®.

Conexiune USB



Conectați dispozitivul portabil USB la conectorul USB al DVD playerului portabil Philips și redați direct clipurile video, muzica sau fotografiile în format digital. Acum puteți împărtăși momentele plăcute cu familia și prietenii.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 7 inch / 17,8 cm
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Tip ecran: LCD TFT

Redare video

- Medii de redare: DVD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Zoom, Reluare redare de la oprire
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio

- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Format compresie: Dolby Digital, MP3
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

Conectivitate

- Intrare CC: 9 V, 1 A
- Jack pentru căști: Căști stereo 3,5 mm
- conexiune TV: Mufă antenă
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- USB

Confort

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB terestru *

Decodare video

- Recepție - Demodulare: COFDM 2K/8K, Compatibil MPEG-2 DVB, Rețea: MFN/SFN, QPSK

Accesorii

- Adaptor CA/CC: CC 9 V, 1 A, 110-240 v, 50/60 Hz
- Telecomandă
- Manual de utilizare: Limbi multiple
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Accesorii incluse: Antenă aeriană

Alimentare

- Tip de baterie: Baterie încorporată
- Durata de utilizare a bateriei: Până la 3 ore*

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 19,6 x 4,4 x 15,6 cm
- Greutate: 0,606 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 23 x 25,5 x 7 cm
- EAN: 87 12581 52582 8
- Greutate brută: 1,26 kg
- Greutate netă: 1,03 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,23 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Cutie exterioară

- Greutate brută: 3,98 kg
- GTIN: 1 87 12581 52582 5
- Cutie exterioară (L x L x Î): 24 x 22,5 x 27 cm
- Greutate netă: 3,09 kg
- Număr de ambalaje: 3
- Greutate proprie: 0,89 kg



Data apariției 2017-04-07

Versiune: 1.1.5

12 NC: 8670 000 60004
EAN: 87 12581 52582 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.
* Bateriile reincărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcție de starea aplicației. Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate), să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la temperatura camerei.
* DVB-T, acceptat numai în țările selectate