

Philips  
Minicadena Hi-Fi con MP3/  
WMA



FW572



## Disfruta de la música digital con la reproducción de USB directo

Satisface todas sus necesidades musicales con esta minicadena Hi-Fi con MP3/WMA. Disfruta de tu música digital en un sistema de gran potencia a través de la conexión USB directa y saborea 60 horas de música grabada en CD de MP3/WMA. Fácil e intuitiva, disfrutarás usándola.

### Sonido potente que puedes oír y sentir

- Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX
- Potencia musical de 2 x 110 W RMS/2 x 220 W/3000 W PMPO

### Más tiempo de escucha, más entretenimiento

- Disfruta de música en MP3/WMA desde dispositivos USB portátiles
- 60 horas de reproducción de música WMA-CD o 30 horas de MP3-CD
- Cambiador para 3 CD
- Doble pletina de cassette lógica con repetición automática

### Ajustes de sonido personalizados

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves, graves más profundos y espectaculares
- Control digital del sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- El control ambiental virtual ofrece simulaciones de entornos de sonido

# PHILIPS

## Especificaciones técnicas

### Sonido

- **Potencia de salida:** Música 2x120 W
- **Mejora del sonido:** MAX Sound, Increíble Surround, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, Control digital del sonido, 4 modos, Control ambiental virtual

### Altavoces

- **Altavoz principal:** Woofer de 6,5", Tweeter de 2", Piezoeléctrico, 3 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex
- **Número de altavoces:** 2

### Reproducción acústica

- **Soporte para reproducción:** MP3-CD, WMA-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Compatible con etiquetas ID3 tag
- **Tipo de bandeja de carga:** Carrusel para 3 CDs
- **Número de discos:** 3
- **Modos USB directo:** Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Avance rápido/retroceso rápido, Parar, Repetición, Desordenar, Reproducción programada
- **Número de pletinas:** 2
- **Tecnología de la pletina de cassette:** Full Logic

### Grabación de audio

- **Mejora en la grabación de cintas:** Nivel de grabación automático, Grabación sincronizada de CD

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- **RDS:** Noticias, Tipo de programa, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora

- **Presintonías:** 40
- **Bandas del sintonizador:** FM, OM
- **Mejoras en el sintonizador:** Auto Store, Easy Set Plug & Play)

### Conexión

- **USB:** Host USB
- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea
- **Auriculares:** 3,5 mm
- **Otras conexiones:** Antena FM, Antena OM

### Comodidad

- **Tipo de pantalla:** FTD
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Alarmas:** Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 1 vatio
- **Indicaciones:** Modo DIM

### Accesorios

- **Accesorios incluidos:** Cable de alimentación de CA, Antena FM/OM, Guía de consulta rápida, Folleto de garantía
- **Mando a distancia:** 32 teclas con 2 baterías AA
- **Manual de usuario:** Impreso en 16 idiomas

### Dimensiones

- **Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.):** 265 x 310 x 367 mm
- **Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.):** 248 x 310 x 195 mm
- **Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):** 611 x 411 x 440 mm
- **Peso incluido embalaje:** 15,6 kg

### Potencia

- **Alimentación:** 200-240 V, 50 Hz
- **Consumo en modo de espera:** <1 W

## Características destacadas del

### Reproduce música mediante USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

### Potenc. musical 2 x 110 W RMS/2 x 220 W

### 60 horas de música WMA-MP3-CD

### MAX Sound

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves y maximiza el rendimiento del volumen, y crea así la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, y todo ello con sólo pulsar el botón MAX Sound. Su sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, y refuerza los graves y sube el volumen al máximo, sin distorsiones. El espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música. Con MAX Sound sacarás el máximo provecho de tu sistema de audio sin realizar complicados ajustes de equalización.

### Cambiador para 3 CD

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este fenómeno se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves, de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

### Control digital del sonido

El control digital del sonido (DSC) permite seleccionar distintos modos presintonizados que controlan las bandas de frecuencia del sonido para optimizar determinados estilos musicales. Se puede elegir entre óptimo, jazz, rock, tecno, pop o clásica. Todos estos modos emplean tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. El control digital del sonido saca el mejor partido de la música, ajustando el balance del sonido hasta adaptarlo al tipo de música que se está reproduciendo.

### Control ambiental virtual

El control ambiental virtual (VAC) crea un entorno acústico virtual en el que el oyente puede experimentar la música tal y como sonaría con distintas configuraciones de sonido simuladas. Las configuraciones de sonido VAC imitan digitalmente los efectos acústicos característicos de distintos recintos y entornos, por ejemplo, teatro (Hall), cine (Cinema), juegos (Arcade), concierto (Concert), discoteca (Disco) y ciberespacio (Cyber). Al recrear el ambiente sonoro de los distintos entornos, VAC te permite disfrutar mucho más de tu música favorita.

### Sistema altav. 3 vías con puerto MAX

### Doble pletina de cassette lógica



Fecha de lanzamiento  
2006-08-24

Versión: 2.0

12 NC: 9073 100 13054  
EAN: 87 10895 93025 3

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* No se admite música con Gestión de derechos digitales.