



필립스
포토프레임

10.2" LCD

16:9 프레임비

10FF3CDW



소중한 기억을 함께 하기

좀 더 편안한 시청감을 위한 대형 스크린! 높은 픽셀 밀도, 완벽한 디지털 컬러 및 전문적인 인화의 풍부함으로 디지털 사진을 감상하십시오.

인화 사진을 보는 듯한 최고급 디스플레이

- 높은 픽셀 밀도로 선명하고 섬세한 사진급 화질 구현
- 선명하고 생동감 있는 색상을 위한 **Imagen Pro**
- **RadiantColor** 를 통해 오래된 사진에 생기 불어넣기

손쉬운 디지털 사진 표시 및 관리

- 앨범, 슬라이드 쇼를 만들고 사진을 관리합니다.
- 무제한 메모리를 위한 추가 SD 카드 슬롯
- 자동 또는 직접 편집할 수 있는 **Collage Pro** 즐기기
- 간편하게 끌어다 놓고 사용하는 사진 전송용 PC 소프트웨어

손쉬운 직관적 작동 방식 및 뛰어난 편의성

- 가로 / 세로 모드에 맞춘 자동 사진 정렬
- 앰비라이트 감지 및 자동 조도 조절 통한 절전

고급스러운 디자인 : 순수 재료 및 우수한 질감

- 우리 집만을 위한 우수한 그레인 목재 전면

PHILIPS

sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

주요 제품

스마트 앨범

스마트 앨범으로 앨범을 만들고 관리하며 사진 슬라이드 쇼에 전환 효과를 설정하고 조절할 수 있습니다.

무제한 메모리

필립스 포토프레임은 SD 카드 슬롯이 추가되어 늘어난 포토프레임 저장 공간으로, 메모리를 저장할 충분한 공간을 제공합니다. 마치 가상의 공간에 추억과 사진을 저장할 수 있는 무제한의 공간이 있는 것과 같습니다! 또한, 필립스 메모리 카드 관리자를 사용하여 다양한 메모리 카드 종류에 관계없이 이미지를 간편하게 복사 및 붙여넣기할 수 있습니다.

자동 정렬

자동 가로 / 세로 인식 기능은 PhotoFrame 방향을 인식하는 센서를 사용하고 적절한 모드로 각 사진을 나타냅니다.

Collage Pro

사진을 오려서 멋진 사진첩을 만들던 추억이 있으십니까? Collage Pro는 필립스 디지털 포토프레임이 제공하는 독특한 고급 기능입니다. 콜라주 기능이 있는 기타 필립스 디지털 포토프레임과 같이 자동으로 콜라주 슬라이드 쇼 (무작위로 보기) 를 실행할 수 있습니다. Collage Pro를 사용하여 직접

간편하게 콜라주를 편집하거나 제작할 수 있습니다. 또한, SD 카드 또는 USB 펜 드라이브 등 다양한 장치에서도 콜라주를 제작할 수 있습니다.

높은 픽셀 밀도 구현

최고의 고밀도 화면을 구현하여 실생활과 똑같이 풍부하고 생생한 색상으로 고급 인쇄된 귀하의 소중한 사진을 볼 수 있습니다.

Imagen Pro

필립스만의 보정 기술로 사진을 자동으로 분석하여 색상을 조절하고 대비를 최적화합니다. Imagen Pro는 Imagen의 3대 필수 요소를 포함한 고급 사진 보정 기술로 정확한 색상, 색상 수 및 Smart Contrast가 보완되었습니다. 더 나아가 Imagen Pro는 향상된 스킨 톤, 선명한 이미지 및 정지 화면에 매우 중요한 깜박임 없는 해상도를 제공합니다.

PhotoFrame Manager

USB 케이블을 사용해 컴퓨터에 필립스 포토프레임을 간편히 연결할 수 있습니다. PhotoFrame Manager는 간편하게 끌어서 놓기로 작업할 수 있는 소프트웨어로서, 컴퓨터에 있는 사진을 포토프레임으로 끌어다 놓기만 하면 됩니다. 간편함을 경험하세요! 그 중 최고의 기능은 줌과 잘라내기 등의

편집 기능입니다. 포토프레임에 전송하기 전에 편집한 내용을 미리 볼 수도 있습니다.

RadiantColor

RadiantColor는 필립스의 첨단 기술로, 테두리가 있는 사진의 모서리 색상을 화면에 맞도록 확대하고 블랙 바와 화면비 왜곡 현상을 제거하여 작은 크기의 사진을 최적의 4:3 비율로 나타냅니다.

순수 목재 및 우수한 그레인

홈 인테리어에 미관 상 전혀 어울리지 않는 기계적 디자인의 디지털 포토 프레임에 실망하셨나요? 이제 필립스에서 에스프레소 색상의 우수한 그레인이 가미된 순수 목재로 만든 포토프레임을 제공합니다. 심플하고 깨끗한 후면 커버 디자인 및 홈데코와 완벽하게 조화되는 분위기로 실내를 한층 돋보이게 합니다!

Smart Power Pro

Smart Power Pro는 앰비라이트를 감지하여 포토프레임 전원을 켜거나 끄는 센서입니다. 이를 통해 환경 보호 차원에서 포토프레임 에너지 비용의 3분의 1을 감소시켜 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 이 모든 기능이 자동으로 이루어지는 놀라움을 경험하세요!



사양

화질 / 디스플레이

- 시야각 : @ C/R(10 보다 클 때), 120°(H)/110°(V)
- 수명 (휘도가 반으로 떨어지기까지 시간) : 20000 hr
- 중횡비 : 16:9
- 패널 해상도 : 800x480
- 밝기 : 250 cd/m²
- 대비 (일반) : 300:1

연결성

- USB: USB 2.0 호스트, USB 2.0 슬레이브

저장 매체

- 메모리 카드 유형 : CF(Compact Flash) type I, Secure Digital(SD), Secure Digital(SDHC), MMC(Multimedia Card), xD 카드, 메모리 스틱, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- 내장형 메모리 용량 : 128MB(510 장 - 1020 장 사진, 시스템에서 사용할 시 약 26MB)
- USB: USB 플래시 드라이브

편의 제품

- 카드 리더 : 내장형 (3x)
- 지원되는 사진 포맷 : JPEG 사진, 최대 10MB JPEG 파일, 최대 20 메가픽셀
- 지원되는 배치 : 가로, 사진 자동 정렬, 세로
- 버튼 및 컨트롤 : 3 개 버튼, 4 방향 탐색 키 및 입력 키
- 재생 모드 : 전체 화면 찾아보기, 슬라이드 쇼, 축소판 찾아보기
- 앨범 관리 : 창조, 삭제, 수정, 이름 변경
- 사진 편집 : 복사, 삭제, 회전, 줌 및 잘라내기
- 포토 이펙트 : 흑백, 프레임, 세피아, 밝은 색상
- 슬라이드 쇼 관리 : 슬라이드 쇼 생성, 슬라이드 쇼 삭제, 슬라이드 쇼 변경
- 슬라이드 쇼 설정 : 콜라주 (여러 사진), 무작위, 순차적, 전환 효과
- 화면 배경 : 블랙, 회색, 백색, 자동 맞춤
- 설정 기능 : 신호음 전원 켜기 / 끄기, 휘도 조정, 시계의 활성화 / 비활성화 디스플레이, 이벤트 알림 (스누즈), 언어, 사진 출처, 시간 및 날짜 설정, 상태, 자동 전원 켜기 / 끄기, 슬라이드 쇼
- 시스템 상태 : 펌웨어 버전, 남은 메모리

- 연결된 미디어 상태 : 연결된 미디어, 남은 메모리
- 플러그 앤 플레이 호환성 : Mac OS X, Windows 2000/XP 이상, Windows Vista
- 제품 승인 : BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, 스위스, UL/cUL
- 기타 편의 제품 : Kensington 잠금 장치 호환 가능
- 화면상의 디스플레이 언어 : 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어

액세서리

- 포함 액세서리 : AC-DC 어댑터, 요약 설명서, USB 케이블, CD-ROM(소프트웨어 및 매뉴얼 포함), 받침대

규격

- 스탠드 포함 세트 크기 (W x H x D): 284.6 x 195.1 x 35.4 mm
- 중량 : 0.718 kg
- 온도 범위 (작동 시) : 0°C ~ 40°C
- 온도 범위 (보관 시) : -10°C ~ 60°C

소비전력

- 전력 소비량 : (시스템 켜져 있을 때) 5.43 W
- 지원되는 전원 모드 : AC 전원

실외용 포장

- GTIN: 1 87 12581 41257 6
- 소비자 패키지 수 : 2
- 총중량 : 4.3858 kg
- 실외용 포장 (L x W x H): 36.1 x 26.3 x 25.4 cm
- 순중량 : 2.2868 kg
- 자체 중량 : 2.099 kg

포장 크기

- EAN: 87 12581 41257 9
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 상자
- 포장 크기 (W x H x D): 34 x 24.2 x 10.9 cm
- 총중량 : 1.88 kg
- 순중량 : 1.1434 kg
- 자체 중량 : 0.7366 kg



발행 일자 2009-08-14

버전 : 2.1.5

12 NC: 8670 000 39046
EAN: 87 12581 41257 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com