

Philips
2.1-es házimozzi 3D Blu-ray
lejátszással

HDMI ARC
500 W

HTB3270



Erőteljes Surround hangzás

ismerje meg a Blu-ray házimozsi-rendszer hangzását

Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTB3270 házimozsi-rendszerrel. 500 wattos, dupla basszuscsővel rendelkező, kiemelt elhelyezésű hangszórók, és magával ragadó 3D Blu-ray lemez lejátszás.

Nagyszerű hangélmény

- 500 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Dolby TrueHD Digital Plus a nagy hűségű surround hangzásért

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- HDMI a nagy felbontású filmekhez és képminőséghez
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- Audióbemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

PHILIPS

Fénypontok

500 W RMS teljesítmény



500 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valóság-hű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valóság-hű legyen.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozi, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

HDMI a HD filmekhez



A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audiojelet is tud átvinni. Mivel nem kell analóg jeleket átalakítani, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A normál felbontású filmeket

most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel.

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a házimozihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

Dolby TrueHD Digital Plus

A Dolby TrueHD Digital Plus a legjobb hangzást nyújtja házimozi-rendszeréhez. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a stúdiókban készült mesterfelvételekétől, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.



Műszaki adatok

Hangzás

- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 166 W
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 166 W
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Automatikus hangerőszint-kiegyenlítés, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 166 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 500 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Szatellitsugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Ethernet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Rögzített FM antenna, USB (csak VOD/BD-LIVE)
- Előlapi csatlakozók: Audiobemenet, USB-vel

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, 21:9 formátumú felirat támogatása, Dinamikus szájszinkron
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color
- Egyszerű használat: DLNA

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Programozható csatornák száma: 40
- Hangolási sávok: FM

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Videolejétszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjavitás: Elforgatás, Nagyítás

Kép/Kijelző

- Képjavitás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 80 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Fenntarthatóság

- Csomagolás: Elektronikus felhasználói kézikönyv

Méret

- Elülső hangszóró (sz x ma x mé): 90 x 185 x 82 mm
- Elülső hangszóró kábelének hosszúsága: 3 m
- Főegység (sz x ma x mé): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 178 x 300 x 343 mm
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
- Elülső hangszóró tömege: 0,53 kg
- Mélynyomó tömege: 3,66 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél, Használati útmutató CD ROM-on

Külső karton

- EAN: 87 12581 68171 5
- Bruttó tömeg: 8,7 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 50,1 x 37,9 x 34 cm
- Nettó tömeg: 7,56 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 1,14 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 50,1 x 34 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 68171 5
- Bruttó tömeg: 8,7 kg
- Nettó tömeg: 7,56 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 1,14 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Tömeg: 2,61 kg



Kiadás dátuma
2016-04-04

Verzió: 6.1.13

12 NC: 8670 001 01401
EAN: 08 71258 16817 15

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.
* A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.