

Philips
无线多媒体适配器

SLM5500



在电视上以无线方式播放电脑上电影

向电视发送电影、音乐及照片

不必借助电脑，享受原汁原味的数码音乐、照片和视频。

在电视上观看电脑下载的电影

- 支持 WMV、DivX 和 Xvid 视频格式
- 惬意地在电视机上观看下载的电影

全屋欣赏计算机上的音乐

- 没有计算机也可以收听互联网电台。
- 让计算机上高品质的音乐通过流信号传输到音响系统
- 通过在线音乐服务播放安全的 WMA (DRM) 歌曲
- 支持 WMA、WMA-DRM 和 MP3 音乐格式

分享您的数码照片

- 与朋友一起在电视上观看高清照片幻灯片
- 在电视上欣赏，让眼睛作主，PC 照片任我看
- 在液晶电视上观看鲜艳亮丽的高清照片

智能且简便

- 自动更新到最新的软件版本
- 友好的逐步安装过程将让您迅速熟悉产品。

PHILIPS
sense and simplicity

规格

视频播放

- **压缩格式** : Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM

音频播放

- **压缩格式** : MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- 支持 ID3 标签

静态照片播放

- **图像压缩格式** : JPEG
- **画面增强** : 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 高清分辨率

连通性

- **加密 / 安全** : WEP 128 位, WEP 64 位, WPA
- **有线局域网** : 以太网 (RJ 45) 1x
- **视频输出 - 模拟** : 音频左 + 右 (SCART), 复合 CVBS (在 SCART 上), 分量 Y Pb Pr (cinch)
- **无线连接** : 无线局域网 (802.11b/g)
- **音频输出 - 数字** : 同轴 (cinch)

配件

- **交流 / 直流变压器** : 12V DC, 2.5A
- **CD-ROM** : 飞利浦媒体管理器和手册
- **随附配件** : 遥控器电池, Scart 电缆
- 遥控器
- 用户手册
- 快速入门指南

软件

- **飞利浦媒体管理器** : UPnP 多媒体内容服务器

系统要求

- **CD-ROM 驱动器**
- **硬盘空间** : 100 MB
- **PC 操作系统** : Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **处理器** : Pentium II 或更快处理器
- **内存** : 64 MB
- **需要计算机网络** : 无线或有线计算机网络
- **互联网连接** : 宽带网络 (大于 256 kbps)
- **My.philips.com** : 连接互联网和电子邮件

尺寸

- **产品尺寸 (宽 x 厚 x 高)** : 207 x 152 x 40 毫米
- **产品重量** : 0.84 千克

电源

- **主电源** : AC 100-240V 50-60Hz
- **开 / 关切换钮**
- **功耗** : 15 / 2 (待机) 瓦
- **电源 LED 指示灯** : 操作 - 蓝色, 红色

互联网服务

- **音频服务** : Live 365.com, RadiolO, Bluebeat
- **照片服务** : 雅虎! 图片
- **我的数据流** : 添加个人互联网数据流

产品集锦

在电视上观看电脑下载的电影

下载并将电影存储在您的计算机中, 然后躺在客厅的沙发上惬意地观看电影。不必费神将下载的电影刻录到 CD 或 DVD 上, 随性观看, 灵活控制就在您的指尖。

支持 WMV、Divx、MPEG、Xvid 等文件

将您的视频专辑存储在计算机上, 或者选择一种支持的视频格式, 将电影下载到您的计算机上。之后便可以在电视机上播放了。支持播放 MPEG1、2、DivX、Xvid 和 WMV 等视频格式。要播放 HD WMV, 需要有线以太网连接。

可无线连接 PC 中的音乐、电影和相片

让计算机上高品质的音乐通过流信号传输到音响系统。在您的音响系统上聆听存储在计算机中的音乐文件。按照艺术家、专辑或流派从您的音乐专辑中选择歌曲。

互联网音乐

通过宽带互联网连接直接与互联网广播电台相连, 将更多的广播电台添加到您现有的音响系统中。

播放安全的 WMA (DRM) 歌曲

支持 WMA 和 MP3 音乐文件

将您的音乐专辑存储在计算机上, 或者选择一种支持的音乐格式, 将歌曲下载到您的计算机上。之后, 您便可以在您的音响系统中播放它们了。支持播放 WMA、WMA-DRM 和 MP3 等音乐格式。

电视机上观看照片

与家人或朋友一起, 席坐于沙发上, 一起欣赏您拍摄的假日照片。

照片集中存储

将您的照片专辑集中存储在计算机中, 在您的电视机上以无线方式欣赏

高清照片

将高清电视输入信号传输到液晶电视上, 展示鲜艳亮丽的数码照片。产品需要分量视频连接, 以带来高清播放。

逐步安装

用户友好的逐步安装过程可以让您轻松地完成产品的安装。在电视屏幕上, 您可以看到安装产品所需的全部步骤。

自动更新

该产品能够通过升级软件将新增和改进的功能添加到产品中。它将通过宽带互联网连接检查可用的新软件版本。您可以轻松决定是否升级以体验更多新功能。

可与多台计算机协同工作

您可以在房屋内不同的计算机上访问多媒体内容。媒体管理器可应用于各种计算机, 甚至是较早的计算机。因此, 通过一个媒体适配器, 您就可以在不同的计算机上访问多媒体内容, 而不必将您的文件复制到其它计算机上。

无线连接, 跟复杂的电线说再见

接收器和发射器间 2.4 GHz 的无线链路意味着您无需铺设电缆或在墙壁上钻孔。



发行日期 2007-12-07

版本 : 5.0

12 NC: 9082 100 04284
EAN: 87 10895 87926 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com