

Philips
Оригинальное радио

Красный чили
Док-станция для iPod/iPhone

ORD7105R



Оригинальное радио

Пусть оригинальный радиоприемник Philips дополнит ваши представления о превосходном качестве звука. Он разработан в стиле легендарного радиоприемника Philips 1955 года, позволяет заряжать iPod и iPhone и проигрывать с них музыку, оснащен встроенным FM-тюнером.

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Стереотюнер FM
- Высочайшая достоверность

Легко использовать

- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию
- Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Стильный дизайн в стиле ретро

- Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod



Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе,

создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Бесплатное приложение HomeStudio



Приятное пробуждение и поддержка радио — все это приложение Philips HomeStudio. Просто загрузите его с портала Apple App Store и наслаждайтесь разнообразными полезными функциями. Например, на будильнике можно настроить множество различных параметров, в том числе громкость, длительность, дату и сигнал.

Приложение также оснащено улучшенным интерфейсом радио и удобным меню сохранения станций.

Автоматическая синхронизация часов



При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте AC Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через AC сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Высочайшая достоверность

Высочайшая достоверность



Характеристики

Звук

- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Аудиовход (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: (FM) 87,5—108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Тип дисплея: LED, белый

Мощность

- Тип питания: Входной разъем питания

переменного тока

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK), Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 330 x 150 x 163 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 460 x 250 x 245 мм

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения: Зарядка iPod, Зарядка iPhone

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod nano 7 поколения, iPod touch 5 поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.1

EAN: 87 12581 67828 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com