

Philips 8000 series
Reproductor de Blu-ray
Disc

Net TV

Reproducción de 3D
CinemaPerfect HD

BDP8000



Saborea lo mejor de Internet en el televisor de tu salón

Explora lo mejor de Internet en tu salón gracias al Philips BDP8000 con Net TV. Accede fácilmente a los sitios más conocidos desde la pantalla de tu televisor y comparte vídeos en la comodidad de tu sofá. O disfruta de una experiencia cinematográfica HD con Blu-ray.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
- Net TV para obtener los servicios en línea más conocidos, incluidos los videoclubes*
- Conector de red DLNA para disfrutar de música y vídeo desde el PC
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1
- Sonido Surround de 7.1 canales para una experiencia cinematográfica perfecta

Disfruta más

- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- Controles táctiles para un acceso sencillo y sin complicaciones
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D



El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

CinemaPerfect HD



El sistema CinemaPerfect HD de Philips ofrece un nuevo estándar en la reproducción de vídeo clara y nítida. Este sistema inteligente reduce el ruido y hace que las imágenes sean más nítidas para ofrecerte unas imágenes de vídeo de mayor calidad que las anteriores. Dispone de reducción del ruido de vídeos y un gran trabajo de escalado para reducir el ruido que se produce cuando se comprime el vídeo al formato MPEG. Con un procesamiento del color mejorado, el sistema produce imágenes nítidas y profundas en la pantalla.

Net TV con vídeo a la carta*



Experimenta muchos servicios online incluido vídeo a la carta. Disfruta de películas, imágenes, info-ocio y otros contenidos online en tu televisor cuando quieras con el reproductor de Blu-ray Disc o sistema de cine en casa de Philips. Ahora, también puedes tener acceso a los videoclubes online seleccionados* directamente en tu televisor. Simplemente selecciona un vídeo de alquiler y disfrútalo. Pasar una noche de cine en casa nunca ha sido tan fácil. *La disponibilidad varía según el país, visita www.philips.com/blu-ray para obtener más información.

WiFi-n



La red WiFi-n, también denominada IEEE 802.11n, es el nuevo estándar de red inalámbrica. Incluye muchas nuevas opciones que mejoran la calidad de la conexión inalámbrica, ofreciendo mayor velocidad y alcance en comparación con los estándares Wi-Fi anteriores. La red WiFi-n también dispone de compatibilidad con sistemas anteriores, lo que permite que este reproductor pueda transmitir y recibir desde routers que funcionan con estándares Wi-Fi más antiguos.

Conector de red DLNA



El conector de red DLNA proporciona un fácil acceso al contenido fotográfico y musical personal del PC o la red doméstica. Utiliza la conexión Ethernet (LAN) con protocolo DLNA, que garantiza que los productos que cuentan con la certificación DLNA funcionen juntos perfectamente. Mediante la conexión del reproductor Blu-ray Disc a la red doméstica, podrás acceder a la información desde los dispositivos con certificación DLNA. Tendrás a tu alcance un mundo de entretenimiento con sólo pulsar un botón gracias a la interfaz de usuario intuitiva, diseñada para explorar de forma sencilla.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Procesamiento de vídeo avanzado: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual, Reducción de ruido, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Mejora del color, Mejora del contraste dinámico
- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color

Sonido

- Sistema de sonido: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
- Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, AAC (multicanal), MP3, WMA, PCM

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Girar, Zoom

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo

por componentes, Salida óptica digital, Salida coaxial digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida de audio analógico de 7.1 canales, Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet, Ranura para tarjeta SD/SDHC

- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones de red: Wi-Fi integrado, 802.11 b/g/n
- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5

Cómodas funciones

- Servicios en línea: Net TV
- Firmware actualizable: Actualización de firmware en línea, Firmware actualizable a través de USB
- BD-Live (perfil 2.0): Memoria interna de 2 GB
- Fácil de usar: Botones de control táctil
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque
- Protección infantil: Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Francés, Alemán, Italiano, Español, Holandés, Sueco, Portugués, Danés, Finlandés, Polaco, Turco, Noruego, Checo, Griego, Húngaro, Rumano, Eslovaco

Especificaciones medioambientales

- Producto ecológico certificado

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de inicio rápido, Control remoto, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Español, Francés, Alemán, Italiano, Español, Holandés, Portugués, Danés/noruego, Griego, Sueco, Finlandés, Polaco, Turco, Checo, Húngaro, Eslovaco

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 21 W
- Consumo en modo de espera: < 0,18 W

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 65 x 260 mm
- Peso del producto: 2,8 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 515 x 340 x 145 mm
- Peso incluido embalaje: 4 kg



Fecha de emisión
2015-09-03

Versión: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277
EAN: 87 12581 51089 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com