

Philips
Micro System com DVD



MCD510

DOLBY
DIGITAL



DVD
VIDEO



MP3-CD PLAYBACK



ENERGY STAR



Reprodução de DVD, MP3-CD e WMA-CD

Sabemos que você está por dentro do que há de mais legal e moderno, mas dê só uma olhada neste incrível Micro Hi-Fi 2 em 1 com reprodução de DVD e MP3-CD/WMA-CD! Relaxe com suas músicas e filmes favoritos. O entretenimento doméstico nunca mais será a mesmo!

Curta as suas músicas, fotos e filmes favoritos

- Reproduz DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD
- Dolby Digital, saída DTS Digital
- Dez horas de músicas de CD de MP3 ou 20 horas de CD de WMA

Enriqueça sua experiência sonora

- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- 2 x 25 W RMS

Comece o dia à sua maneira

- Timer desp./deslig. automático
- Unidade lógica de toca-fitas
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

Seu show de karaokê

- Karaokê para você se divertir em casa a qualquer hora

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Recursos de áudio:** Incredible Surround, Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves
- **Sistema de áudio:** Dolby Digital, Saída DTS Digital
- **Potência de saída:** 2 x 25 watts RMS

Alto-falantes

- **Alto-falante principal:** Bidirecional, Woofer de 4 pol., Caixas acústicas Bass Reflex, Tweeter piezo, Grades destacáveis p/ caixas acústicas

Reprodução de vídeo

- **Mídia de reprodução:** DVD+RW, DVD-Vídeo, CD/SVCD de vídeo, Foto CD
- **DVD Region:** 4
- **Modos de reprodução de discos:** Zoom, Câmera lenta, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Repetir A-B

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD de WMA, CD de MP3, CD-R, CD-RW, CD
- **Modos de reprodução de discos:** Programação de 20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- **Tipo de carregador:** Parte superior
- **Tecnologia do toca-fitas:** Lógica
- **Modos de reprodução de fita:** Controle Eletrônico de Velocidade, Parada automática total, Contador do toca-fitas

Gravação de áudio

- **Mídia de gravação:** Fita
- **Aprimoramento de gravação de fitas:** Gravação de CD com início sincronizado, Timer de gravação do sintonizador, Nível de Gravação Automático

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Faixas do sintonizador:** FM Estéreo, MW
- Sintonia digital automática
- **Pré-sintonia de estações:** 40
- **Recursos de sintonia:** Gravação automática

Conectividade

- **Saída de vídeo - Analógica:** Componente Y Pb Pr, Composite CVBS (cinch amarelo), S-Vídeo (em Hosiden)
- **Outras conexões:** Pré-saída de subwoofer ativa, Saída digital coaxial, Saída Line out, Antena FM, Antena MW
- **Aux in:** 2x(E/D)/RCA
- **Fone de ouvido:** 3,5 mm

Praticidade

- **Karaokê:** Volume de MIC, Controle de teclas, Controle de eco
- **Alarmes:** Timer de desligamento automático
- **Relógio:** Na tela principal
- **Tipo de display:** Display VFD
- **Idiomas do OSD:** Inglês, Francês, Espanhol, Português, Alemão
- **Eco Power Standby:** 1 watt

Acessórios

- **Acessórios inclusos:** Cabo de vídeo composto (Y), Cabo de áudio, Antena FM/MW
- **Controle remoto:** 45 teclas com 2 pilhas AA

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 175 x 254 x 315 mm
- **Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):** 175 x 254 x 214 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 408 x 348 x 524 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 12.9 kg

Principais especificações do produto

Reprodução de CDs de MP3 ou WMA

MP3 é uma revolucionária tecnologia de compressão através da qual grandes arquivos de música digital podem ter seu tamanho reduzido em até dez vezes sem prejudicar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até dez horas de música. O MP3 tornou-se o formato padrão de compressão de áudio, permitindo a transferência fácil e rápida de arquivos de áudio. O Windows Media Audio (WMA) é um formato digital de áudio de alta compressão da Microsoft que oferece ótima qualidade sonora para arquivos de música, reduzindo pela metade o consumo de espaço em disco e o tempo de download. Um único CD pode armazenar até 20 horas de músicas WMA de excelente qualidade, gravadas a 64 Kbps.

Incredible Surround™

O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da Philips que amplia substancialmente o campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. Com avançada comutação eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os sons da esquerda e direita aumentando a distância virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround leva ao envolvimento total, com maior amplitude e profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas extras.

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.

Karaokê

A função Karaokê do DVD Player oferece tempo ilimitado de áudio para você cantar e se divertir. Sua apresentação ficará mais requintada com o efeito "eco" em sua voz. Os controles de tecla permitem a seleção da tecla ideal para o seu alcance vocal.



Data de emissão
2007-11-14

Versão: 1.0

12 NC: 9073 100 13335
EAN: 87 10895 96024 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com